



# HEIDENHAIN



## POSITIP 8000 Demo

Руководство пользователя  
Фрезерование

Индикатор положения

## Оглавление

1	Основные положения.....	9
2	Установка программного обеспечения.....	13
3	Основные операции.....	19
4	Программное обеспечение Конфигурация.....	45
5	Применение пример.....	51
6	ScreenshotClient.....	71
7	Указатель.....	77
8	Указатель изображений.....	79

<b>1</b>	<b>Основные положения.....</b>	<b>9</b>
1.1	Обзор.....	10
1.2	Информация о продукте.....	10
1.2.1	Демоверсия программного обеспечения для демонстрации функциональных возможностей устройства.....	10
1.2.2	Объем функциональных возможностей демоверсии программного обеспечения.....	10
1.3	Надлежащее использование.....	10
1.4	Использование не по назначению.....	10
1.5	Указания по чтению документации.....	10
1.6	Разметка текста.....	11
<b>2</b>	<b>Установка программного обеспечения.....</b>	<b>13</b>
2.1	Обзор.....	14
2.2	Скачать установочный файл.....	14
2.3	Системные требования.....	14
2.4	POSITIP 8000 Demo Установить для Microsoft Windows.....	15
2.5	POSITIP 8000 Demo удалить.....	17

<b>3 Основные операции.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 Обзор.....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Работа с сенсорным экраном и устройствами ввода.....</b>	<b>20</b>
3.2.1 Сенсорный экран и устройства ввода.....	20
3.2.2 Жесты и движения мышью.....	20
<b>3.3 Общие элементы управления и функциональные возможности.....</b>	<b>22</b>
<b>3.4 POSITIP 8000 Demo запустить и завершить.....</b>	<b>24</b>
3.4.1 Запуск POSITIP 8000 Demo.....	24
3.4.2 POSITIP 8000 Demo завершить.....	25
<b>3.5 Регистрация и выход пользователя.....</b>	<b>25</b>
3.5.1 Регистрация пользователя.....	25
3.5.2 Выход пользователя.....	25
<b>3.6 Установка языка.....</b>	<b>26</b>
<b>3.7 Интерфейс пользователя.....</b>	<b>27</b>
3.7.1 Интерфейс пользователя после Начало работы.....	27
3.7.2 Главное меню интерфейса пользователя.....	27
3.7.3 Меню Ручное управление.....	29
3.7.4 Меню Режим ручного ввода данных.....	30
3.7.5 Меню отработка программы.....	32
3.7.6 Меню Программирование.....	33
3.7.7 Меню Управление файлами.....	35
3.7.8 Меню Регистрация пользователя.....	36
3.7.9 Меню Настройки.....	37
3.7.10 Меню Выключение.....	38
<b>3.8 Индикация позиции.....</b>	<b>38</b>
3.8.1 Элементы управления индикатора положения.....	38
3.8.2 Функции индикатора положения.....	39
<b>3.9 Страна состояния.....</b>	<b>40</b>
3.9.1 Элементы управления строки состояния.....	41
3.9.2 Установка величины подачи.....	42
3.9.3 Ввод и активация инкремента.....	42
3.9.4 Дополнительные в ручном режиме работы.....	43
<b>3.10 OEM-строка.....</b>	<b>43</b>
3.10.1 Элементы управления OEM гориз. меню.....	44

<b>4 Программное обеспечение Конфигурация.....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Обзор.....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Установка языка.....</b>	<b>46</b>
<b>4.3 Активация опций ПО.....</b>	<b>47</b>
<b>4.4 Выбор версии продукта (опционально).....</b>	<b>47</b>
<b>4.5 Выбор Применение.....</b>	<b>48</b>
<b>4.6 Копировать файл конфигурации.....</b>	<b>48</b>
<b>4.7 Считывание данных конфигурации.....</b>	<b>49</b>

<b>5 Применение примера.....</b>	<b>51</b>
5.1 Обзор.....	52
5.2 Вход в систему для примера применения.....	53
5.3 Предварительные условия:.....	54
5.4 Определить точку привязки (ручное управление).....	56
5.5 Изготовить сквозное отверстие (ручное управление).....	57
5.5.1 Предварительно засверлить сквозное отверстие.....	57
5.5.2 Рассверлить сквозное отверстие.....	58
5.6 Изготовить прямоугольный карман (Ручной ввод данных).....	58
5.6.1 Определить прямоугольный карман.....	59
5.6.2 Фрезеровать прямоугольный карман.....	60
5.7 Изготовить посадочное место (Режим ручного ввода).....	60
5.7.1 Определить посадочное место.....	61
5.7.2 Обработать разверткой посадочное место.....	61
5.8 Определить точку привязки (ручное управление).....	62
5.9 Программировать отверстия на окружности и ряд из отверстий (программирование).....	63
5.9.1 Создать заголовок программы.....	64
5.9.2 Программирование инструмента.....	65
5.9.3 Программирование отверстий на окружности.....	65
5.9.4 Программирование инструмента.....	66
5.9.5 Программирование ряда из отверстий.....	66
5.9.6 Симулировать выполнение программы.....	67
5.10 Изготовить отверстия на окружности и ряд из отверстий (выполнение программы).....	68
5.10.1 Открыть программу.....	68
5.10.2 Отработка программы.....	68

<b>6 ScreenshotClient.....</b>	<b>71</b>
6.1 Обзор.....	72
6.2 Информация по ScreenshotClient.....	72
6.3 Запустить ScreenshotClient.....	73
6.4 Соединение ScreenshotClient с демоверсией ПО.....	73
6.5 Подключение ScreenshotClient к устройству.....	74
6.6 Конфигурировать ScreenshotClient для записи экрана.....	74
6.6.1 Сконфигурировать место сохранения и имя файла записи экрана.....	74
6.6.2 Конфигурировать язык интерфейса пользователя с записи экрана.....	75
6.7 Создать записи экрана.....	76
6.8 Завершить ScreenshotClient.....	76
<b>7 Указатель.....</b>	<b>77</b>
<b>8 Указатель изображений.....</b>	<b>79</b>



# 1

**Основные  
положения**

## 1.1 Обзор

Данная глава содержит сведения о представленном продукте и настоящей инструкции.

## 1.2 Информация о продукте

### 1.2.1 Демоверсия программного обеспечения для демонстрации функциональных возможностей устройства.

POSITIP 8000 Demo представляет собой программное обеспечение, которое можно установить на компьютер вне зависимости от устройства. С помощью POSITIP 8000 Demo можно ознакомиться, протестировать или продемонстрировать функциональные возможности устройства.

### 1.2.2 Объем функциональных возможностей демоверсии программного обеспечения

В связи с отсутствием аппаратных средств функциональные возможности демоверсии программного обеспечения не соответствуют полному объему функциональных возможностей устройства. На основании описаний можно, однако, ознакомиться с основными функциями и интерфейсом пользователя.

## 1.3 Надлежащее использование

Устройства типового ряда POSITIP 8000 представляют собой высокотехнологичные цифровые индикаторы положения для эксплуатации на металлорежущих станках с ручным управлением. В комбинации с датчиками линейных перемещений и датчиками угловых перемещений устройства типового ряда выдают позицию инструмента по нескольким осям и предлагают дальнейшие функциональные возможности для эксплуатации металлорежущего станка.

POSITIP 8000 Demo это программный продукт, демонстрирующий базовые функциональные возможности типового ряда POSITIP 8000. POSITIP 8000 Demo может использоваться исключительно в целях демонстрации, обучения или тренировки.

## 1.4 Использование не по назначению

POSITIP 8000 Demo предусмотрено только для эксплуатации по назначению. Эксплуатация для других целей не разрешается, особенно:

- в продуктивных системах для производственных целей
- как часть продуктивной системы

## 1.5 Указания по чтению документации

### Вы хотите оставить отзыв или обнаружили ошибку?

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу документацию для вас. Вы можете помочь нам в этом и сообщить о необходимости изменений по следующему адресу электронной почты:

**userdoc@heidenhain.de**

## 1.6 Разметка текста

В данной инструкции используются следующая разметка текста

Знак	Значение
► ...	обозначает этап действия и результат действия
> ...	Пример: <ul style="list-style-type: none"><li>► Нажать <b>OK</b></li><li>&gt; Сообщение закрывается</li></ul>
■ ...	обозначает перечисление
■ ...	Пример: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Интерфейс TTL</li><li>■ Интерфейс EnDat</li><li>■ ...</li></ul>
<b>жирный шрифт</b>	обозначает меню, индикацию и экранные клавиши
	Пример: <ul style="list-style-type: none"><li>► Нажмите на <b>Завершение работы</b></li><li>&gt; Операционная система завершит работу</li><li>► Выключите устройство с помощью сетевого выключателя</li></ul>



# 2

**Установка  
программного  
обеспечения**

## 2.1 Обзор

Данная глава включает всю необходимую информацию для скачивания и надлежащей установки POSITIP 8000 Demo на компьютер.

## 2.2 Скачать установочный файл

Перед установкой демоверсии программного обеспечения на компьютер необходимо скачать установочный файл с портала HEIDENHAIN.



Для скачивания установочного файла с портала HEIDENHAIN необходимо доступ к папке на портале **Software** в папке соответствующего продукта.

Если у вас нет доступа на портал к папке **Software**, можно запросить права доступа у контактного лица на фирме HEIDENHAIN.

- ▶ Актуальную POSITIP 8000 Demo можно скачать здесь: [www.heidenhain.ru](http://www.heidenhain.ru)
- ▶ Для скачивания используйте навигацию в своем браузере
- ▶ Скачанный файл с расширением **.zip** сохранить во временной папке для хранения
- ▶ Во временной папке появляются следующие файлы
  - Установочный файл с расширением **.exe**
  - Файл **DemoBackup.mcc**

## 2.3 Системные требования

Для установки на компьютер POSITIP 8000 Demo его операционная система должна соответствовать следующим требованиям:

- Microsoft Windows 7 и выше
- рекомендуемое минимальное разрешение экрана 1280 × 800 пикселей

## 2.4 POSITIP 8000 Demo Установить для Microsoft Windows

- ▶ Перейти к временной папке, в которую вы распаковали скачанный файл с расширением **.zip**  
**Дополнительная информация:** "Скачать установочный файл", Стр. 14
- ▶ Выполнить установочный файл с расширением **.exe**
- ▶ Откроется диалоговое окно мастера установки:




Рисунок 1: **Мастер установки**

- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ На данном шаге установки **License Agreement** подтвердите условия лицензии
- ▶ Нажмите на **Next**



На данном шаге установки **Select Destination Location** мастер установки предложит выбрать место для сохранения.  
Рекомендуется придерживаться предложенного места для сохранения.

- ▶ На данном шаге установки **Select Destination Location** выберите место, где должна быть сохранена POSITIP 8000 Demo
- ▶ Нажмите на **Next**



На данном шаге установки **Select Components** по умолчанию устанавливается программа ScreenshotClient. С помощью ScreenshotClient можно создавать записи активного экрана устройства.

Если вы хотите установить ScreenshotClient

- ▶ На данном шаге установки **Select Components** не вносите никаких изменений в предварительные настройки

**Дополнительная информация:** "ScreenshotClient", Стр. 71

- ▶ На данном шаге установки **Select Components**:

- выбрать вид установки
- активировать/деактивировать опцию **Screenshot Utility**




Рисунок 2: Мастер установки с активированными опциями **Демоверсия программного обеспечения** и **Screenshot Utility**

- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ На шаге установки **Select Start Menu Folder** выберите место для сохранения папки стартового меню
- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ На шаге установки **Select Additional Tasks** выберите/отмените выбор опции **Desktop icon**
- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ Нажмите на **Install**
- ▶ Установка начнется, на индикаторе выполнения будет показан статус установки.
- ▶ После успешной установки мастер установки следует закрыть с помощью **Finish**
- ▶ Вы успешно установили программу на компьютер

## 2.5 POSITIP 8000 Demo удалить

- ▶ откроите в Microsoft Windows последовательно:
  - Пуск
  - Все программы
  - HEIDENHAIN
  - POSITIP 8000 Demo
- ▶ Нажмите на **Uninstall**
- ▶ Откроется диалоговое окно мастера отмены установки
- ▶ Для подтверждения удаления нажмите на **Yes**
- ▶ Запустится отмена установки, на индикаторе выполнения будет показан статус отмены установки
- ▶ После успешной отмены установки закрыть мастер отмены установки с помощью **OK**
- ▶ Отмена установки программы на компьютере успешно произведена



# 3

**Основные  
операции**

## 3.1 Обзор

В данной главе описаны интерфейс пользователя и элементы управления, а также основные функциональные возможности POSITIP 8000 Demo.

## 3.2 Работа с сенсорным экраном и устройствами ввода

### 3.2.1 Сенсорный экран и устройства ввода

Управление с помощью элементов в интерфейсе пользователя в POSITIP 8000 Demo осуществляется через сенсорный экран или подключенную -мышь.

Для ввода данных можно использовать экранную клавиатуру или подключенную -клавиатуру.

### 3.2.2 Жесты и движения мышью

Для активации, переключения или перемещения элементов управления в интерфейсе пользователя вы можете использовать сенсорный экран POSITIP 8000 Demo или мышь. Управление сенсорным экраном и мышью осуществляется с помощью жестов.



Жесты для управления сенсорным экраном могут отличаться от жестов для управления мышью.

Для случаев отличающихся жестов для управления сенсорным экраном и мышью данное руководство описывает обе возможности управления в виде альтернативных шагов выполнения действий.

Альтернативные шаги выполнения действий для управления сенсорным экраном и мышью обозначаются следующими символами:



Управление с помощью сенсорного экрана



Управление с помощью мыши

Приведенный ниже обзор описывает различные жесты при управлении сенсорным экраном и мышью:

#### Нажатие



означает короткое касание сенсорного экрана



означает однократный щелчок левой кнопкой мыши

**Нажатия запускают, помимо прочего, следующие действия**

- Выбор меню, элементов или параметров
- Ввод символов с помощью экранной клавиатуры
- Закрытие диалоговых окон

**Удержание**

означает длительное касание сенсорного экрана



означает однократный щелчок с дальнейшим нажатием левой кнопки мыши

**Удержания запускают, помимо прочего, следующие действия**

- Быстрое изменение значений в полях ввода с экранными кнопками плюс и минус

**Прокрутка**

означает движение пальца по сенсорному экрану, при котором однозначно определена по крайней мере начальная точка движения



означает однократный щелчок и нажатие левой кнопки мыши с одновременным перемещением мыши; однозначно определена, по крайней мере, начальная точка движения

**Прокрутка запускает, помимо прочего, следующие действия**

- Пролистывание списков и текста

### 3.3 Общие элементы управления и функциональные возможности

Следующие элементы управления дают возможность настройки и управления с использованием сенсорного экрана или устройств ввода.


#### Экранная клавиатура

С помощью экранной клавиатуры можно вводить текст в поля ввода интерфейса пользователя. В зависимости от поля ввода подсвечивается числовая или буквенно-числовая экранная клавиатура.

- ▶ Чтобы ввести значения, нажмите на поле ввода
- ▶ Поле ввода выделится цветом
- ▶ Экранная клавиатура появится на экране
- ▶ Введите текст или числовые значения
- ▶ Если ввод правильный и полный, может появиться зеленая галочка
- ▶ При неполном вводе или неверных значениях появляется красный восклицательный знак (при наличии). В этом случае ввод данных не может быть завершен
- ▶ Для сохранения значений подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Значения будут отображены
- ▶ Экранная клавиатура будет скрыта

#### Элемент управ- ления

#### Функция



#### Поля ввода с экранными кнопками плюс и минус

С помощью экранных кнопок плюс + и минус - с обеих сторон числового значения вы можете настраивать числовые значения.

- ▶ Нажмите + или - до тех пор, пока не появится нужное значение
- ▶ Удерживайте + или -, чтобы значения быстрее изменялись
- ▶ Выбранное значение будет отображено



#### Переключатель

Переключателем выполняется переход между функциями.

- ▶ Нажмите на нужную функцию
- ▶ Активированная функция отобразится зеленым
- ▶ Неактивная функция отобразится светло-серым



#### Позиционный переключатель

Позиционный переключатель служит для активации или деактивации функции.

- ▶ Переместите позиционный переключатель в желаемую позицию
- или
- ▶ нажмите на позиционный переключатель.
- ▶ Функция будет активирована или деактивирована

Элемент управления	Функция
	<p><b>Выпадающее меню</b></p> <p>Экранные кнопки с выпадающим меню отмечены треугольником, указывающим вниз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Нажмите экранную кнопку</li> <li>▶ Откроется выпадающее меню</li> <li>▶ Активная запись отмечена зеленым</li> <li>▶ Нажмите на нужную запись</li> <li>▶ Запись принимается</li> </ul>
	<p><b>Отмена</b></p> <p>Экранная кнопка служит для отмены последнего действия.</p> <p>Уже завершенные процессы невозможно отменить.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Нажмите на <b>Отмена</b></li> <li>▶ Последнее действие будет отменено</li> </ul>
	<p><b>Добавить</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Чтобы добавить еще один элемент, нажмите на <b>Добавить</b></li> <li>▶ Добавляется новый элемент</li> </ul>
	<p><b>Закрыть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите <b>Закрыть</b></li> </ul>
	<p><b>Подтвердить</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Чтобы завершить действие, нажмите <b>Подтвердить</b></li> </ul>
	<p><b>Назад</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Для возврата на вышестоящий уровень в структуре меню нажмите <b>Назад</b></li> </ul>

## 3.4 POSITIP 8000 Demo запустить и завершить

### 3.4.1 Запуск POSITIP 8000 Demo



Перед использованием POSITIP 8000 Demo вам будет необходимо проделать шаги по конфигурации программного обеспечения.



- ▶ На рабочем столе Microsoft Windows нажмите на **POSITIP 8000 Demo**

или

- ▶ откройте в Microsoft Windows последовательно:
  - Пуск
  - Все программы
  - HEIDENHAIN
  - POSITIP 8000 Demo



Доступны два выполняющихся файла с различными режимами работы:

- **POSITIP 8000 Demo**: запускается внутри окна Microsoft Windows
- **POSITIP 8000 Demo (Fullscreen)**: запускается в полноэкранном режиме



- ▶ Нажмите на **POSITIP 8000 Demo** или **POSITIP 8000 Demo (Fullscreen)**
- ▶ POSITIP 8000 Demo запускает окно вывода в фоновом режиме. Окно вывода не является существенным для управления и снова закрывается по окончании работы POSITIP 8000 Demo
- ▶ POSITIP 8000 Demo запускает интерфейс пользователя с меню **Авторизация пользователя**




Рисунок 3: Меню Регистрация пользователя

### 3.4.2 POSITIP 8000 Demo завершить



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**



- ▶ Нажмите на **Завершение работы**
- > POSITIP 8000 Demo будет завершен



Завершайте также работу POSITIP 8000 Demo в окне Microsoft Windows через меню **Выключение**.

Если вы завершите работу в окне Microsoft Windows через **Закрыть**, все настройки будут потеряны.

## 3.5 Регистрация и выход пользователя

Регистрируйтесь и выходите из устройства через меню **Регистрация пользователя**.

Единовременно в системе устройства может быть зарегистрирован только один пользователь. Зарегистрированный пользователь отображается. Для входа в систему нового пользователя уже зарегистрированный пользователь должен выйти из нее.



В устройстве есть уровни допуска, которые предоставляют пользователю права на полное или ограниченное управление и использование системы.

### 3.5.1 Регистрация пользователя



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- ▶ Выберите в выпадающем меню пользователя **OEM**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Введите пароль «**oem**» пользователя **OEM**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Вход в систему**
- > Пользователь входит в систему и Меню **Ручное управление** отображается



### 3.5.2 Выход пользователя



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**



- ▶ Нажмите на **Выход из системы**
- > Пользователь выходит из системы
- > Функции главного меню, кроме функции **Выключение**, неактивны
- > Использование устройства станет возможным только после повторной регистрации в качестве пользователя

## 3.6 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользователей**.
- ▶ Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- ▶ Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- ▶ Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке

## 3.7 Интерфейс пользователя

### 3.7.1 Интерфейс пользователя после Начало работы

#### Интерфейс пользователя после запуска

Если в последний раз в системе был зарегистрирован пользователь с типом **Operator** и автоматической регистрацией пользователя, устройство показывает после запуска меню **Ручное управление**.

Если автоматическая регистрация пользователя не активирована, устройство откроется с меню **Регистрация пользователя**.

**Дополнительная информация:** "Меню Регистрация пользователя", Стр. 36

### 3.7.2 Главное меню интерфейса пользователя

#### Интерфейс пользователя (в режиме ручного управления)




Рисунок 4: Интерфейс пользователя (в режиме ручного управления)

- 1 Область просмотра сообщений, показывает время и количество незакрытых сообщений
- 2 Главное меню с элементами управления

#### Элементы управления главного меню

Элемент управления	Функция
	<b>Сообщение</b> Открывает обзор всех сообщений и отображает количество незакрытых сообщений
	<b>Ручное управление</b> Ручное позиционирование машинной оси <b>Дополнительная информация:</b> "Меню Ручное управление", Стр. 29

Элемент управления	Функция
	<p><b>Режим ручного ввода данных</b> Непосредственный ввод желаемого перемещения оси (MDI, ручной ввод данных); оставшийся участок перемещения будет рассчитан и показан</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню Режим ручного ввода данных", Стр. 30</p>
	<p><b>Отработка программы</b> Выполнение предварительно составленной программы с инструкцией пользователю</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню отработка программы", Стр. 32</p>
	<p><b>Программирование</b> Создание и управление отдельных программ</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню Программирование", Стр. 33</p>
	<p><b>Управление файлами</b> Управление файлами, доступными в устройстве</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню Управление файлами", Стр. 35</p>
	<p><b>Авторизация пользователя</b> Регистрация и выход пользователя</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню Регистрация пользователя", Стр. 36</p>
	<p><b>Настройки</b> Настройки устройства, например, создание структуры пользователей, конфигурирование сенсоров или обновление встроенного ПО</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню Настройки", Стр. 37</p>
	<p><b>Выключение</b> Завершение работы операционной системы или активация режима энергосбережения</p> <p><b>Дополнительная информация:</b> "Меню Выключение", Стр. 38</p>

### 3.7.3 Меню Ручное управление

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления




Рисунок 5: Меню **Ручное управление**

- 1 Кнопка оси
- 2 Ссылка
- 3 Индикация позиции
- 4 Страна состояния
- 5 Частота вращения шпинделя (станка)

Меню **Ручное управление** показывает измеренные позиционные значения на осях устройства в рабочей области.

В строке состояния доступны дополнительные функции.

### 3.7.4 Меню Режим ручного ввода данных

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**
- Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных




Рисунок 6: Меню Режим ручного ввода данных

- 1 Кнопка оси
- 2 Фактическое положение
- 3 Остаточный путь
- 4 Страна состояния
- 5 Частота вращения шпинделя (станка)

### Диалоговое окно Кадр MDI



▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**



▶ В строке состояния нажмите на **Создать**

> Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных




Рисунок 7: Диалоговое окно **Кадр MDI**

- 1** Стока вида
- 2** Параметр кадра
- 3** Кадр ручного ввода данных
- 4** Строке состояния
- 5** Средства обработки кадра

Меню **Режим ручного ввода данных** позволяет непосредственный ввод значений для желаемого перемещения оси (ручной ввод данных). При этом задается расстояние до конечной цели, рассчитывается и отображается оставшийся участок перемещения.

В строке состояния доступны результаты измерений и дополнительные функции.

### 3.7.5 Меню отработки программы

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Отработка программы**
- Отобразится интерфейс пользователя для режима отработки программы




Рисунок 8: Меню **Отработка программы**

- 1** Стока вида
- 2** Стока состояния
- 3** Программное управление
- 4** Частота вращения шпинделя (станка)
- 5** Управление программами

Меню **Выполнение программы** позволяет выполнить ранее составленную в режиме работы «Программирование» программу. При выполнении мастера настройки выполняет их по отдельным шагам программы.

В меню **Отработка программы** вы можете открыть окно симуляции, чтобы визуализировать выбранные кадры.

В строке состояния доступны результаты измерений и дополнительные функции.

### 3.7.6 Меню Программирование

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Программирование**
- Отобразится интерфейс пользователя для режима программирования

**i** Стока состояния и опциональная строка OEM в меню **Программирование** недоступны




Рисунок 9: Меню **Программирование**

- 1 Стока вида
- 2 Страна инструментов
- 3 Управление программами

В окне моделирования можно видеть визуализацию выбранного кадра.




Рисунок 10: Меню **Программирование** с открытым окном моделирования

- Строка вида
- Окно моделирования (опционально)
- Параметр кадра
- Строка инструментов
- Кадры программы
- Управление программами

Меню **Программирование** позволяет создавать программы и управлять ими. Для этого необходимо описать отдельные шаги обработки или образцы обработки в виде отдельных строк. Последовательность многих строк образует программу.

### 3.7.7 Меню Управление файлами

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Управление файлами**
- Отобразится интерфейс пользователя для режима Управление файлами

#### Краткое описание




Рисунок 11: Меню Управление файлами

- 1 Список доступных мест сохранения
- 2 Список папок в выбранном месте сохранения

В меню **Управление файлами** отображаются файлы в системе ЧПУ, сохраненные в устройства .

### 3.7.8 Меню Регистрация пользователя

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- Появится пользовательский интерфейс для входа пользователей в систему и выхода из нее

#### Краткое описание




Рисунок 12: Меню **Регистрация пользователя**

- 1** Индикация зарегистрированного пользователя  
**2** Регистрация пользователя

В меню **Регистрация пользователя** зарегистрированный пользователь показан в левом столбце. Регистрация нового пользователя в системе отражается в правом столбце.

Для регистрации другого пользователя уже зарегистрированный в системе пользователь должен выйти из нее.

**Дополнительная информация:** "Регистрация и выход пользователя", Стр. 25

### 3.7.9 Меню Настройки

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- > Отобразится интерфейс пользователя для настройки устройства.

#### Краткое описание




Рисунок 13: Меню **Настройки**

- 1** Список опций настройки
- 2** Список параметров настройки

Меню **Настройки** отобразит все опции конфигурации устройства. С помощью параметров настройки адаптируйте устройство к требованиям в месте применения.



В устройстве есть уровни допуска, которые предоставляют пользователю права на полное или ограниченное управление и использование системы.

### 3.7.10 Меню Выключение

#### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**
- Появляются элементы управления для завершения работы операционной системы, для активации режима энергосбережения и для активации режима очистки.

#### Краткое описание

Меню **Выключение** отражает следующие опции:

Элемент управления	Функция
	<b>Завершение работы</b> Завершает POSITIP 8000 Demo
	<b>Режим энергосбережения</b> Выключает экран, переводит операционную систему в режим энергосбережения
	<b>Режим очистки</b> Выключает экран, операционная система продолжает работать без изменений

**Дополнительная информация:** "POSITIP 8000 Demo запустить и завершить", Стр. 24

## 3.8 Индикация позиции

Индикатор положения отображает положение осей и при необходимости дополнительную информацию для сконфигурированных осей.

### 3.8.1 Элементы управления индикатора положения

Символ	Значение
	Кнопка оси <b>Функции кнопки оси:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Нажмите на кнопку оси: откроется поле для ввода значения позиции (ручной режим) или диалоговое окно <b>Кадр MDI</b> (режим ручного ввода данных)</li> <li>■ Удерживать кнопку оси: скопировать текущее положение в качестве нулевой точки</li> <li>■ Потянуть кнопку оси направо: откроется меню при наличии для оси доступных функций</li> </ul>
	Поиск референтных меток проведен успешно
	Поиск референтных меток не проведен или референтные метки не распознаны
	Выбранная ступень передачи для шпинделья передачи <b>Дополнительная информация:</b> "Настроить ступень передачи для шпинделья передачи", Стр. 40

Символ	Значение
	Частота вращения шпинделя не может быть достигнута с выбранной ступенью передачи ► Выбрать более высокую ступень передачи
	Частота вращения шпинделя не может быть достигнута с выбранной ступенью передачи ► Выбрать более низкую ступень передачи
	В режимах «Ручной ввод данных» и «Выполнение программы» применяется коэффициент масштабирования по оси
	Оси регулируются
1250 <small>1min</small>	Текущая частота вращения шпинделя
1250 <small>1min</small> +	Поле ввода для управления частотой вращения шпинделя
<b>Дополнительная информация:</b> "Настройка частоты вращения шпинделя", Стр. 39	
	Виртуальные клавиши осей для управления ЧПУ осями

### 3.8.2 Функции индикатора положения

#### Настройка частоты вращения шпинделя

В зависимости от конфигурации подключенного станка можно управлять частотой вращения шпинделя.

1250 1min +

- Чтобы переключить индикацию частоты вращения шпинделя на поле ввода, потяните индикацию вправо
- > Появится поле ввода **Частота вращения шпинделя**
- Установить частоту вращения шпинделя нажатием или удерживанием + или - на нужное значение
- или
- Коснитесь поля ввода **Частота вращения шпинделя**
- Введите желаемое значение
- Подтвердите ввод нажатием **RET**
- > Указанная частота вращения шпинделя будет принята и взята для управления устройством в качестве заданного значения
- Чтобы вернуться на индикацию текущей частоты вращения, потяните поле ввода влево



## Настроить ступень передачи для шпинделя передачи

При использовании на станке шпинделя передачи можно выбирать используемые ступени передачи.



Выбор передач можно также активировать через внешний сигнал.



- ▶ В рабочей области потянуть **кнопку оси S** направо



- ▶ Нажать на **Ступень передачи**

> Отобразится диалоговое окно **Задать ступень передачи**

- ▶ Нажать на нужную ступень передачи



- ▶ Нажать на **Подтвердить**

> Выбранная ступень передачи будет принята в качестве нового значения

- ▶ Потянуть **кнопку оси S** налево



- ▶ Символ выбранной ступени передачи будет отображен рядом с **кнопкой оси S**



Если невозможно достичь требуемого значения частоты вращения, начинает мигать символ передачи со стрелкой вверх (более высокая передача) или вниз (более низкая передача).

## Перемещение с помощью виртуальных клавиш осей

Если на устройстве настроены виртуальные клавиши осей, то с их помощью можно перемещать ЧПУ оси.

### Пример перемещения оси Y в отрицательном направлении



- ▶ В рабочей области потяните **кнопку оси Y** вправо



- > Появятся управляющие элементы **минус** и **плюс**

- ▶ При необходимости, нажмите кнопку, чтобы разблокировать клавиши осей (только если настроено)

- ▶ Удерживайте **минус**



В зависимости от конфигурации клавиши виртуальных осей представляют собой клавиши (удержание) или переключатели (нажатие).

- > Ось Y переместиться в отрицательном направлении

## 3.9

## Строка состояния



Строка состояния и опциональная строка OEM в меню  
**Программирование** недоступны

В строке состояния указываются скорость подачи и скорость перемещения. Кроме того, с помощью элементов управления строки состояния у вас есть прямой доступ к таблице точек привязки и таблице инструментов, а также к вспомогательным программам – секундомеру и калькулятору.

### 3.9.1 Элементы управления строки состояния

Следующие элементы управления имеются в распоряжении на строке состояния:

Элемент управления	Функция
	<b>Меню быстрого доступа</b> Настройка единиц измерения для линейных и угловых значений, настройка коэффициента масштабирования; нажатие открывает меню быстрого доступа
	<b>Таблица точек привязки</b> Индикация актуальных точек привязки; нажатие открывает таблицу предстановок
	<b>Таблица инструмента</b> Индикация актуальных инструментов; нажатие открывает таблицу инструмента
	<b>Секундомер</b> Индикация времени с функцией запуск/стоп в формате ч:мм:сс
	<b>Калькулятор</b> Калькулятор с основными математическими функциями и калькулятор частоты вращения
	<b>Скорость подачи</b> Индикация текущей скорости подачи самой быстрой линейной оси  Если все линейные оси находятся в покое, то отображается скорость подачи самой быстрой оси вращения  В режимах работы <b>Ручное управление</b> и <b>Ручной ввод данных</b> может быть задана величина подачи; нажатие открывает окно диалога
	<b>Инкремент</b> Введите инкремент и активируйте функцию инкремента в режиме работы <b>Ручное управление</b> ; Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно  Если функция активирована, то это появляется иконка

Элемент управления	Функция
	<b>Коррекция</b> Индикация изменённой скорости перемещения самой быстрой линейной оси. Если все линейные оси находятся в покое, то отображается изменённая скорость перемещения самой быстрой оси вращения Изменение осуществляется с помощью внешнего регулятора на ЧПУ станке.
	<b>Дополнительные функции</b> Дополнительные функции в режиме ручного управления
	<b>Кадр MDI</b> Создание кадров обработки в режиме ручного ввода данных

### 3.9.2 Установка величины подачи

#### Установка величины подачи

Для режимов работы **Ручное управление** и **Ручной ввод данных** вы можете установить величину подачи в диалоге **Подача**.

Диалог	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ В строке состояния нажмите на <b>Подача</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для линейных осей в поле ввода <b>ММ/МИН</b></li> <li>■ Для осей вращения в поле <b>°/МИН</b></li> </ul> </li> </ul>

### 3.9.3 Ввод и активация инкремента

#### Ввод и активация инкремента

В режиме работы **Ручное управление** можно в диалоге **Подача/Величина шага** задать и активировать инкремент.

Диалог	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ В строке состояния нажмите на <b>Подача /Величина шага</b></li> <li>▶ Активируйте инкремент с помощью переключателя <b>ON/OFF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для линейных осей в поле ввода <b>Инкремент мм/мин</b></li> <li>■ Для осей вращения в поле <b>Приращение °</b></li> </ul> </li> </ul>

### 3.9.4 Дополнительные в ручном режиме работы



- ▶ Чтобы вызвать дополнительные функции, в строке состояния нажмите на **Дополнительные функции**

Доступны следующие элементы управления:

Элемент управления	Функция
	<b>Референтная метка</b> Запуск поиска референтных меток
	<b>Ощупывание</b> Ощупать кромку детали
	<b>Ощупывание</b> Определить среднюю линию детали
	<b>Ощупывание</b> Определить центр окружности (отверстие или цилиндр)

### 3.10 OEM-строка



Строка состояния и опциональная строка OEM в меню  
**Программирование** недоступны

С помощью опциональной строки OEM вы можете в зависимости от конфигурации управлять функциями подключенного станка и получать доступ к .

### 3.10.1 Элементы управления OEM гориз. меню



Доступные элементы управления строки OEM зависят от конфигурации устройства и подключенного станка.

В **OEM гориз. меню** доступны следующие типовые элементы управления:

Элемент управления	Функция
	<b>Logo</b> Показывает конфигурируемый логотип OEM
	<b>Част. врац. шпин.</b> Показывает одно или несколько заданных значений для частоты вращения шпинделя

# 4

Программное  
обеспечение-  
Конфигурация

## 4.1 Обзор



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

**Дополнительная информация:** "Основные операции", Стр. 19

Прежде чем вы сможете безошибочно использовать POSITIP 8000 Demo после успешной установки, необходимо конфигурировать POSITIP 8000 Demo. Настоящая глава описывает, как выполнить следующие настройки:

- Установка языка
- Активация опций ПО
- Выбор версии продукта (опционально)
- Выбор Применение
- Копировать файл конфигурации
- Считывание данных конфигурации

## 4.2 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользовател.**
- > Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- > Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- > Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке

## 4.3 Активация опций ПО

При помощи POSITIP 8000 Demo можно также моделировать свойства и функции, зависящие от программных опций. Для этого необходимо активировать программную опцию при помощи лицензионного ключа. Необходимый лицензионный ключ сохранен в лицензионном файле в файловой структуре POSITIP 8000 Demo.

Для активации доступной программной опции необходимо считать лицензионный файл.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- > Отобразятся настройки устройства
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно откройте:
  - **Опции программного обеспечения**
  - **Ввести лицензионный ключ**
  - Нажмите на **Читать файл лицензии**
- ▶ Выберите в диалоговом окне место для сохранения:
  - Выберите **Internal**
  - Выберите **User**
- ▶ Выберите лицензионный файл **PcDemoLicense.xml**
- ▶ Подтвердите выбор **Выбрать**
- ▶ Нажмите на **OK**
- > Лицензионный ключ активируется
- ▶ Нажмите на **OK**
- > Потребуется перезапустить компьютер
- ▶ Выполните перезагрузку
- > Зависящие от программных опций функции становятся доступными



## 4.4 Выбор версии продукта (опционально)

POSITIP 8000 доступна в различных версиях. Версии различаются интерфейсами для подключаемых измерительных датчиков:

В меню **Настройки** вы можете выбрать, какую версию надо моделировать посредством POSITIP 8000 Demo



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Нажмите на **Наименование продукта**
- ▶ Выберите нужную версию
- > Потребуется перезагрузка
- > POSITIP 8000 Demo готов к использованию с нужной версией

## 4.5 Выбор Применение

С помощью демонстрационного программного обеспечения вы можете моделировать различные приложения, которые поддерживает устройство.



Для приложения **Точение** доступны отдельные инструкции.

Инструкции вы можете найти на сайте  
HEIDENHAIN [www.heidenhain.com/documentation](http://www.heidenhain.com/documentation)



При смене режима применения устройства выполняется сброс всех настроек осей.

**Настройки ▶ Сервис ▶ Область OEM ▶ Настройки**

Параметр	Пояснение
<b>Применение</b>	<p>Тип используемого приложения; изменение будет активно после перезапуска</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Фрезерование</b></li> <li>■ <b>Точение</b></li> </ul> <p>Стандартное значение: <b>Фрезерование</b></p>

## 4.6 Копировать файл конфигурации

Прежде чем вы сможете считать данные конфигурации в POSITIP 8000 Demo, необходимо скопировать скачанный файл конфигурации **DemoBackup.mcc** в область, доступную для POSITIP 8000 Demo.

- ▶ Перейти к временной папке
- ▶ Скопируйте файл конфигурации **DemoBackup.mcc**, например, в следующую папку: **C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [Название продукта] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [Сокращенное название продукта] ▶ user ▶ User.**



Для обеспечения доступа POSITIP 8000 Demo к файлу конфигурации **DemoBackup.mcc** при сохранении файла необходимо оставить следующую часть пути: **▶ [Название продукта] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [Сокращенное название продукта] ▶ user ▶ User.**

- ▶ Файл конфигурации доступен для POSITIP 8000 Demo

## 4.7 Считывание данных конфигурации



Прежде чем вы сможете считать данные конфигурации, необходимо активировать лицензионный ключ.

**Дополнительная информация:** "Активация опций ПО", Стр. 47

Для того чтобы сконфигурировать POSITIP 8000 Demo для использования на компьютере, необходимо считать файл конфигурации **DemoBackup.mcc**.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Настройки устройства будут отображены




Рисунок 14: Меню **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно откройте:
  - **Сохранение и восстановление конфигурации**
  - **Восстановление конфигурации**
  - **Полное восстановление**
- ▶ Выберите в диалоговом окне место для сохранения:
  - **Internal**
  - **User**
- ▶ Выберите файл конфигурации **DemoBackup.mcc**
- ▶ Подтвердите выбор нажатием на **Выбрать**
- ▶ Настройки будут активированы
- ▶ Потребуется закрыть приложение
- ▶ Нажмите на **OK**
- ▶ POSITIP 8000 Demo завершит работу, окно Microsoft Windows будет закрыто
- ▶ Запустите POSITIP 8000 Demo заново
- ▶ POSITIP 8000 Demo готов к использованию



# 5

**Применение-  
пример**

## 5.1 Обзор

В настоящей главе описано изготовление образцовой детали и шаг за шагом представлены различные режимы работы устройства. Для успешного изготовления фланца необходимо произвести следующие шаги обработки:

Шаг обработки	Режим работы
Определить точку привязки 0	Ручное управление
Изготовление сквозного отверстия	Ручное управление
Изготовление прямоугольного кармана	Режим ручного ввода данных
Изготовление посадки	Режим ручного ввода данных
Определить точку привязки 1	Ручное управление
Изготовление отверстий на окружности	Программирование и выполнение программы
Изготовление отверстий на окружности	Программирование и выполнение программы



Представленные здесь шаги обработки невозможно смоделировать в полном объеме при помощи POSITIP 8000 Demo. Однако на основании описаний вы можете ознакомиться с основными функциями и интерфейсом пользователя.




Рисунок 15: Образцовая деталь



В данной главе не описывается изготовление внешнего контура примера детали. Предполагается, что внешний контур уже изготовлен.



Подробные описания соответствующих действий можно найти в главах «Ручное измерение», «Ручной ввод данных», а также «Программирование» и «Выполнение программы» в инструкции по эксплуатации POSITIP 8000.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

**Дополнительная информация:** "Основные операции", Стр. 19

## 5.2 Вход в систему для примера применения

### Регистрация пользователя

Для примера применения пользователь должен войти в систему, как **Operator**.



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- ▶ Зарегистрированный ранее пользователь должен, при наличии, выйти из системы
- ▶ Выбрать пользователя **Operator**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Ввести пароль «operator»



Если пароль не соответствует настройкам по умолчанию, необходимо обратиться к интегратору (**Setup**) или производителю станка (**OEM**).  
Если пароль утерян, то обратитесь в сервисную службу HEIDENHAIN.



- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Вход в систему**.

### 5.3 Предварительные условия:

При изготовлении алюминиевого фланца работа производится на станке с ручным приводом или с программным управлением. Для фланца представлен следующий технический чертеж с указанием размеров:




Рисунок 16: Образцовая деталь – технический чертеж

#### Станок

- Станок включен
- Предварительно обработанная заготовка детали закреплена на станке

#### Устройство

- Сконфигурирована ось шпинделя
- Оси привязаны
- Доступен кромочный щуп HEIDENHAIN KT 130

## Инструменты

Доступны следующие инструменты:

- Сверло Ø 5,0 мм
- Сверло Ø 6,1 мм
- Сверло Ø 19,8 мм
- Развертка Ø 20 мм H6
- Концевая фреза Ø 12 мм
- Конический зенкер Ø 25 мм 90°
- Метчик M6

## Таблица инструментов

Для примера исходим из того, что инструменты для обработки еще не определены.

Для каждого используемого инструмента необходимо сначала определить специфические параметры в таблице инструментов устройства. При дальнейшей обработке у вас будет через строку состояния доступ к параметрам в таблице инструментов.

**Дополнительная информация:** "Создание таблицы инструмента", Стр.



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажмите на **Открыть таблицу**.
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Таблица инструмента**
- ▶ Нажмите **Добавить**
- ▶ В поле ввода **Тип инструмента** внесите название **Сверло 5,0**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле ввода **Диаметр** внесите значение **5,0**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле ввода **Длина** внесите длину сверла
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Определенное сверло Ø 5,0 мм будет добавлено в таблицу инструментов
- ▶ Повторите операцию для других инструментов, используя при этом для названия следующий формат: **[тип] [диаметр]**
- ▶ Нажмите на **Закрыть**
- ▶ Диалоговое окно **Таблица инструмента** будет закрыто



## 5.4 Определить точку привязки (ручное управление)

Сначала необходимо определить первую точку привязки. Исходя из точки привязки, устройство рассчитывает все значения для относительной системы координат. Точка привязки определяется с помощью кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130.




Рисунок 17: Образцовая деталь – Определить точку привязки D1

### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

### Ощупать точку привязки D1



- ▶ Установить кромочный щуп HEIDENHAIN KT 130 в шпиндель станка и подключить к устройству
- ▶ В строке состояния нажать на **Дополнительные функции**



- ▶ В диалоговом окне нажать на **Ощупать кромку**
- > Откроется диалоговое окно **Выбор инструмента**
- ▶ В диалоговом окне **Выбор инструмента** активируйте опцию **Использовать контактный щуп**

- ▶ Следовать указаниям в мастере настройки и определить точки привязки с помощью ощупывания в направлении оси X

- ▶ Перемещать кромочный щуп к кромке детали, до загорания красного светодиода кромочного щупа

- > Откроется диалоговое окно **Выберите точку привязки**

- ▶ Снова отвести кромочный щуп от кромки детали

- ▶ В поле **Выбранная точка привязки** выберите точку привязки **0** из таблицы точек привязки

- ▶ В поле **Установить значение положения** введите значение **0** для оси X и подтвердите с помощью **RET**



- ▶ Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек

- > Измеренная координата будет принята в точке привязки **0**

- ▶ Повторить операцию и определить при измерении точку привязки по оси Y

## 5.5 Изготовить сквозное отверстие (ручное управление)

На первом шаге обработки предварительно засверлить сквозное отверстие в режиме ручного управления с помощью сверла  $\varnothing$  5,0 мм. Затем рассверлить сквозное отверстие с помощью сверла  $\varnothing$  19,8 мм. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.




Рисунок 18: Образцовая деталь – Изготовление сквозного отверстия

### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

### 5.5.1 Предварительно засверлить сквозное отверстие



- ▶ Установить сверло  $\varnothing$  5,0 мм в шпиндель станка
- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Сверло 5,0**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ Установить в устройство частоту оборотов шпинделя 3500 1/мин
- ▶ Переместить шпиндель на станке:
  - по оси X: 95 мм
  - по оси Y: 50 мм
- ▶ Выполните засверливание сквозного отверстия
- ▶ Переместите шпиндель в безопасное положение
- > Сохранить положение по осям X и Y
- > Вы успешно предварительно засверлили сквозное отверстие



### 5.5.2 Рассверлить сквозное отверстие



- ▶ Установить сверло Ø 19,8 мм в шпиндель станка
- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **сверло 19,8**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ Установить в устройстве частоту вращения шпинделя 400 1/мин
- ▶ Рассверлить сквозное отверстие и снова отвести шпиндель
- > Сквозное отверстие рассверлено успешно



400

## 5.6 Изготовить прямоугольный карман (Ручной ввод данных)

Прямоугольный карман изготавливается в режиме ручного ввода данных. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.




Рисунок 19: Образцовая деталь – Изготовление прямоугольного кармана

### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**
- > Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

## 5.6.1 Определить прямоугольный карман



► В строке состояния нажмите на **Инструменты**

► Отобразится диалоговое окно **Инструменты**

► Нажать на **Концевая фреза**

► Нажать на **Подтвердить**



► Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства

► Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто



► Коснуться инструментом поверхности фланца

► На индикаторе положения удерживайте кнопку оси **Z**

► Устройство показывает 0 для оси Z



► В строке состояния нажмите на **Создать**

► Будет показан новый кадр

► В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Прямоугольный карман**

► Задать следующие параметры в соответствии с нанесенными размерами:

- **Тип обработки:** Полная обработка

- **Безопасная высота:** 10

- **Глубина:** -6

- **Координата X точки центра:** 80

- **Координата Y точки центра:** 50

- **Длина стороны по X:** 110

- **Длина стороны по Y:** 80

- **Направление:** по часовой стрелке

- **Припуск для чистовой обработки:** 0,2

- **Перекрытие траектории:** 0,5

► Для управляемой программно оси станка задать дополнительно следующие параметры:

- **Начальная глубина:** 0,5

- **Глубина врезания:** 4

- **Припуск для чист. обраб. повер.:** 0,1

- **Подача при фрезеровании:** 800

- **Подача на врезание:** 260

► Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**



► Для отработки кадра нажмите на **END**

► Будет отображена помощь при позиционировании

► Если окно моделирования активировано, будет визуализирован прямоугольный карман

## 5.6.2 Фрезеровать прямоугольный карман



Значения для частоты вращения шпинделья, глубина фрезерования и скорость подачи зависят от производительности резания концевой фрезы и станка.

- ▶ Установить концевую фрезу Ø 12 мм в шпиндель станка
- ▶ Установить частоту вращения шпинделья в устройстве на подходящее значение
- ▶ Для осей с программным управлением на устройстве или станке коснуться NC-START или нажать на кнопку **NC-START**
- ▶ Начать обработку, следовать для этого указаниям мастера настройки
- > Устройство отрабатывает отдельные шаги цикла фрезерования
- ▶ Нажмите на **Закрыть**.
- > Отработка будет завершена
- > Мастер настроек закроется
- > Прямоугольный карман изготовлен успешно



## 5.7 Изготовить посадочное место (Режим ручного ввода)

Посадочное место изготавливается в режиме ручного ввода данных. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.



Перед развертыванием необходимо снять фаску со сквозного отверстия Фаска обеспечивает лучшее врезание развертки и предотвращает образование заусенцев.




Рисунок 20: Образцовая деталь – изготовить посадочное место

### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**
- > Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

### 5.7.1 Определить посадочное место



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Развертка**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- ▶ Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ В строке состояния нажмите на **Создать**
- > Будет показан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Отверстие**
- ▶ Задать следующие параметры в соответствии с нанесенными размерами:
  - **Координата X:** 95
  - **Координата Y:** 50
  - **Координата Z:** просверлить насеквось
- ▶ Для управляемой программно оси станка задать следующие параметры:
  - **Координата Z:** -25
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- ▶ Для отработки кадра нажмите на **END**
- > Будет отображена помощь при позиционировании
- ▶ Если окно моделирования активировано, будут визуализированы позиция и путь подвода



### 5.7.2 Обработать разверткой посадочное место



250



- ▶ Установить развертку Ø 20 мм Нб в шпиндель станка
- ▶ Для осей с программным управлением на устройстве или станке коснуться NC-START или нажать на кнопку **NC-START**
- ▶ Установить в устройство частоту оборотов шпинделя 250 1/мин
- ▶ Начать обработку, следовать для этого указаниям мастера настройки
- ▶ Нажмите на **Закрыть**.
- > Отработка будет завершена
- > Мастер настроек закроется
- > Вы успешно изготовили посадочное место

## 5.8 Определить точку привязки (ручное управление)

Для ориентации отверстий на окружности и рамки из отверстий необходимо определить центр окружности посадочного места в качестве точки привязки. Исходя из точки привязки, устройство рассчитывает все значения для относительной системы координат. Точка привязки определяется с помощью кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130.




Рисунок 21: Образцовая деталь – Определить точку привязки D2

### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

### Ощупать точку привязки D2



- ▶ Установить кромочный щуп HEIDENHAIN KT 130 в шпиндель станка и подключить к устройству



- ▶ В строке состояния нажать на **Дополнительные функции**
- > В диалоговом окне нажать на **Определить центр окружности**
- > Откроется диалоговое окно **Выбор инструмента**
- > В диалоговом окне **Выбор инструмента** активируйте опцию **Использовать контактный щуп**
- > Следовать указаниям мастера настройки
- > Перемещать кромочный щуп к кромке детали, до загорания красного светодиода кромочного щупа
- > Откроется диалоговое окно **Выберите точку привязки**
- > Снова отвести кромочный щуп от кромки детали
- > В поле **Выбранная точка привязки** выберите точку привязки **1**
- > В поле **Установить значение положения** введите значение **0** для позиционного значения X и позиционного значения Y и подтвердите, нажав **RET**



- > Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек
- > Измеренные координаты будут приняты в точке привязки **1**

### Активация точки привязки



- ▶ В строке состояния нажмите на **Точки привязки**
- ▶ Откроется диалоговое окно **Точки привязки**
- ▶ Нажать на точку привязки **1**
- ▶ Нажмите на **Подтвердить**
- ▶ Точка привязки будет задана
- ▶ В строке состояния для точки привязки **1** отобразится



## 5.9 Программировать отверстия на окружности и ряд из отверстий (программирование)

Отверстия на окружности и ряд из отверстий изготавливаются в режиме работы «Программирование». Вы можете повторно использовать программу для возможного мелкосерийного производства. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.




Рисунок 22: Образцовая деталь – Программирование отверстий на окружности и ряда из отверстий

### Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Программирование**
- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима программирования

### 5.9.1 Создать заголовок программы



- ▶ Нажать на **Создать новую программу** в управлении программами
- Откроется диалоговое окно
- ▶ В диалоговом окне выбрать место сохранения, например **Internal/Programs**, где должна быть сохранена программа
- ▶ Задать имя программы
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Создать.**
- Будет создана новая программа с кадром запуска **Заголовок программы**
- ▶ В поле **Имя** ввести имя **пример**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле **Блок для линейных значений** выбрать единицу измерения **мм**
- Вы успешно создали программу и можете вслед за этим начинать программирование

## 5.9.2 Программирование инструмента



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- ▶ Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Вызов инструмента**
- ▶ Нажмите на **Номер инструмента**.
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Сверло 6,1**
- ▶ Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- ▶ Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- ▶ Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Частота вращения шпинделя**
- ▶ В поле **Частота вращения шпинделя** введите значение **3000**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**



## 5.9.3 Программирование отверстий на окружности



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- ▶ Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Отверстия на образующей окруж.**
- ▶ Введите следующие значения:
  - **Количество отверстий:** 8
  - **Координата X точки центра:** 0
  - **Координата Y точки центра:** 0
  - **Радиус:** 25
  - **Угол старта:** 0°
  - **Шаг угла:** полная окружность
  - **Глубина:** -25
- ▶ Для управляемой программно оси станка задать дополнительно следующие параметры:
  - **Безопасная высота:** 10
  - **Подача:** 2000
  - **Подача на врезание:** 600
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- ▶ Для завершения ввода нажмите на **END**



- ▶ В управлении программами нажмите на **Сохранение программы**
- ▶ Программа будет сохранена

#### 5.9.4 Программирование инструмента



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Вызов инструмента**
- ▶ Нажмите на **Номер инструмента**.
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Сверло 5,0**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Частота вращения шпинделя**
- ▶ В поле **Частота вращения шпинделя** введите значение **3000**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**



#### 5.9.5 Программирование ряда из отверстий



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Ряды отверстий**
- ▶ Введите следующие значения:
  - **Координата X 1-го отверстия:** -90
  - **Координата Y 1-го отверстия:** -45
  - **Количество отверстий в ряду:** 4
  - **Расстояние между отверстиями:** 45
  - **Угол:** 0°
  - **Глубина:** -13
  - **Количество рядов:** 3
  - **Расстояние между рядами:** 45
  - **Режим заполнения:** рамка из отверстий
- ▶ Для управляемой программно оси станка задать дополнительно следующие параметры:
  - **Безопасная высота:** 10
  - **Подача:** 2000
  - **Подача на врезание:** 600
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- ▶ В управлении программами нажмите на **Сохранение программы**
- > Программа будет сохранена



### 5.9.6 Симулировать выполнение программы

Если вы успешно запрограммировали отверстия на окружности и ряд из отверстий, вы можете смоделировать выполнение составленной программы с помощью окна моделирования.




Рисунок 23: Образцовая деталь — окно моделирования



- ▶ Нажать на **Окно моделирования**
- ▶ Будет отображено окно моделирования
- ▶ Последовательно нажать на каждый кадр программы
- ▶ Указанный нажатием шаг обработки подсвечивается цветом в окне моделирования
- ▶ Проверить отображение на ошибки программирования, например пересечение отверстий
- ▶ Если ошибки программирования не преобладают, вы можете изготовить отверстия на окружности и ряд из отверстий

## 5.10 Изготовить отверстия на окружности и ряд из отверстий (выполнение программы)

Вы определили отдельные шаги обработки для отверстий на окружности и ряда из отверстий в программе. Можете запустить выполнение созданной программы




Рисунок 24: Образцовая деталь – Изготовление отверстий на окружности и ряда из отверстий

### 5.10.1 Открыть программу



- ▶ В главном меню нажмите на **Отработка программы**
- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима отработки программы
- ▶ Нажать на **Открыть программу** в управлении программами
- ▶ Откроется диалоговое окно
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения **Internal/Programs**
- ▶ Нажмите на файл **Пример.i**
- ▶ Нажмите на **Открыть**
- ▶ Выбранная программа будет открыта



### 5.10.2 Отработка программы



- ▶ Установить сверло  $\varnothing$  6,1 мм в шпиндель станка
- ▶ В программном управлении нажать на **NC-START**  
или
- ▶ нажмите на станке кнопку **NC-START**
- ▶ Устройство маркирует первый кадр вызова инструмента в программе
- ▶ Мастер настроек отображает соответствующие указания



- ▶ Для того чтобы начать обработку, снова нажмите на **NC-START**

или

- ▶ нажмите на станке кнопку **NC-START**
  - > Будет установлена частота вращения шпинделя и маркирован первый кадр обработки отверстий на окружности
  - > Будут отображены отдельные шаги кадра обработки отверстий на окружности
  - ▶ Для перемещения осей нажмите на **NC-START**
- или
- ▶ нажмите на станке кнопку **NC-START**
  - > Будет выполнено перемещение
  - ▶ При необходимости в зависимости от станка подключить к участию оператора, например для ручного перемещения оси Z при сквозном сверлении
  - ▶ Вызвать следующий шаг кадра обработки отверстий на окружности с помощью **Далее**
  - > Будет вызван следующий шаг
  - ▶ Для выполнения следующего перемещения нажмите на **NC-START**

или

- ▶ нажмите на станке кнопку **NC-START**
- ▶ Следуйте указаниям мастера настройки
- ▶ После выполнения всех шагов кадра обработки отверстий на окружности нажмите на **Следующий шаг программы**
- > Будет маркирован следующий кадр обработки ряда из отверстий
- > Будут отображены отдельные шаги кадра обработки ряда из отверстий
- ▶ Установить сверло Ø 5,0 мм в шпиндель станка
- ▶ Повторить последовательность операций для кадра обработки ряда из отверстий
- ▶ После того как вы просверлили ряд из отверстий, нажмите **Закрыть**
- > Обработка будет завершена
- > Программа будет отменена
- > Мастер настроек будет закрыт





# 6

**ScreenshotClient**

## 6.1 Обзор

В стандартном пакете установки POSITIP 8000 Demo содержится также программа ScreenshotClient. С помощью ScreenshotClient вы можете создавать снимки экрана для демоверсии программного обеспечения или устройства.

В данной главе описывается конфигурация и управление ScreenshotClient.

## 6.2 Информация по ScreenshotClient

С помощью ПО ScreenshotClient можно с компьютера создавать снимки активного экрана демоверсии программы или устройства. Перед созданием снимка вы можете выбрать необходимый язык интерфейса пользователя, а также настроить имя файла и место сохранения снимков экрана.

ScreenshotClient создает снимки необходимого экрана:

- в формате PNG
- с выбранным именем
- с соответствующими сокращениями
- с указанием по времени: год, месяц, день, час, минута, секунда




Рисунок 25: Интерфейс пользователя с ScreenshotClient

- 1 Состояние соединения
- 2 Путь к файлу и имя файла
- 3 Выбор языка
- 4 Сообщения о статусе

### 6.3 Запустить ScreenshotClient

- ▶ Откройте в Microsoft Windows последовательно:
  - Запуск
  - Все программы
  - HEIDENHAIN
  - POSITIP 8000 Demo
  - ScreenshotClient
- ScreenshotClient запускается:



Рисунок 26: ScreenshotClient запущен (не связан)

- Теперь вы можете соединить ScreenshotClient с демоверсией программного обеспечения или устройством

### 6.4 Соединение ScreenshotClient с демоверсией ПО



Перед подключением к ScreenshotClient запустите демоверсию ПО или включите устройство. В противном случае ScreenshotClient показывает при попытке установить соединения сообщение о статусе **Connection close**.

- ▶ Если еще не выполнено, запустите демоверсию программного обеспечения  
**Дополнительная информация:** "Запуск POSITIP 8000 Demo", Стр. 24
- ▶ Нажмите на **Connect**
- Соединение с демоверсией программного обеспечения будет создано
- Сообщение о статусе обновляется
- Поля ввода **Identifier** и **Language** активируются

## 6.5 Подключение ScreenshotClient к устройству

**Предварительное условие:** на устройстве должна быть сконфигурирована сеть.



Подробная информация по конфигурированию сети на устройстве приводится в руководстве по эксплуатации POSITIP 8000 в главе «Наладка».



Перед подключением к ScreenshotClient запустите демоверсию ПО или включите устройство. В противном случае ScreenshotClient показывает при попытке установить соединения сообщение о статусе **Connection close**.

- ▶ Если еще не выполнено, включите устройство
- ▶ В поле **Соединение** введите **IPv4-адрес** интерфейса  
Его можно найти в настройках устройства: **Интерфейсы** ▶ **Сеть** ▶ **X116**
- ▶ Нажмите на **Connect**
- ▶ Соединение с устройством будет создано
- ▶ Сообщение о статусе обновляется
- ▶ Поля ввода **Identifier** и **Language** активируются

## 6.6 Конфигурировать ScreenshotClient для записи экрана

Если вы запустили ScreenshotClient, можно сконфигурировать:

- в каком месте и с каким именем файла будет сохранена запись экрана
- на каком языке интерфейса пользователя будут созданы записи экрана

### 6.6.1 Сконфигурировать место сохранения и имя файла записи экрана

ScreenshotClient обычно сохраняет записи экрана в следующем месте сохранения:

**C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [Название продукта] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom**  
**▶ [Сокращенное название продукта] ▶ sources ▶ [Имя файла]**

При необходимости можно определить другое место сохранения.

- ▶ Нажать в поле ввода **Identifier**
- ▶ В поле ввода **Identifier** укажите путь к месту хранения и имя снимка экрана



Путь к месту сохранения записи экрана и имя файла указывать в следующем формате:

**[Диск]:\[Папка]\[Имя]**

- ▶ ScreenshotClient сохраняет все снимки экрана в указанном месте хранения

## 6.6.2 Конфигурировать язык интерфейса пользователя с записи экрана

В поле ввода **Language** указаны все языки интерфейса пользователя демоверсии программного обеспечения устройства или устройства. При выборе сокращенного обозначения языка ScreenshotClient создает снимки экрана на соответствующем языке.



Для создания снимков экрана не имеет значения, какой язык интерфейса пользователя установлен для работы с демоверсией программного обеспечения или устройством. Снимки экрана создаются всегда с тем языком интерфейса пользователя, который был выбран в ScreenshotClient.

### Записи экрана для нужного языка интерфейса пользователя

Для создания снимков экрана с желаемым языком интерфейса пользователя



- ▶ В поле ввода **Language** выберите стрелками необходимое сокращенное обозначение языка
- ▶ Необходимое сокращенное обозначение языка будет выделено красным шрифтом
- ▶ ScreenshotClient создает записи экрана на необходимом языке интерфейса пользователя

### Записи экрана на всех доступных языках интерфейса пользователя

Для создания записей экрана на всех доступных языках интерфейса пользователя



- ▶ В поле ввода **Language** стрелками выберите **all**
- ▶ Сокращение для выбора языка **all** отображается красным шрифтом
- ▶ ScreenshotClient создает записи экрана на всех доступных языках интерфейса пользователя

## 6.7 Создать записи экрана

- ▶ В демоверсии ПО или на устройстве следует вызвать экран, снимок которого вы хотите создать
- ▶ Сменить на **ScreenshotClient**
- ▶ Нажать на **Snapshot**
- ▶ Запись экрана создается и сохраняется в выбранной папке



Запись экрана сохраняется в формате [Имя файла]\_[Сокращенное обозначение языка]\_[ГГГГММДДЧЧММСС] (например, **screenshot\_de\_20170125114100**)

- ▶ Сообщение о статусе будет обновлено:



Рисунок 27: ScreenshotClient после успешной записи экрана

## 6.8 Завершить ScreenshotClient

- ▶ Нажать на **Disconnect**
- ▶ Соединение с демоверсией программного обеспечения или устройством будет завершено
- ▶ Нажать на **Закрыть**
- ▶ Работа ScreenshotClient будет завершена

## 7 Указатель

### S

ScreenshotClient.....	72
Завершить.....	76
Запустить.....	73
Информация.....	72
Конфигурировать.....	74
соединение.....	73
Создать записи экрана.....	76

### B

Величина подачи	
установка.....	42
Версия продукта.....	47
Выбор применения.....	48
Выключение	
Меню.....	38
Выполнение программы	
Пример.....	68

### Г

Главное меню.....	27
-------------------	----

### Д

Данные конфигурации	
Копировать файл.....	48
Считать файл.....	49
Движения мышью	
нажатие.....	20
прокрутка.....	21
удержание.....	21
управление.....	20
Демоверсии программного обеспечения	
объем функциональных возможностей.....	10
Демоверсия программного обеспечения	
надлежащее использование.....	10
Документация	
указания по чтению.....	10

### Ж

Жесты	
нажатие.....	20
прокрутка.....	21
удержание.....	21
управление.....	20

### З

Завершить	
ScreenshotClient.....	76
Программное обеспечение..	25
Записи экрана	
Конфигурировать язык интерфейса пользователя....	75

Создать.....	76
--------------	----

Запуск	
--------	--

Программное обеспечение..	24
---------------------------	----

Запустить	
-----------	--

ScreenshotClient.....	73
-----------------------	----

### И

Интерфейс пользователя	
------------------------	--

Главное меню.....	27
-------------------	----

Меню Выключение.....	38
----------------------	----

Меню Настройки.....	37
---------------------	----

Меню отработка программы....	32
------------------------------	----

меню Программирование....	33
---------------------------	----

меню Регистрация	
------------------	--

пользователя.....	36
-------------------	----

Меню Режим ручного ввода	
--------------------------	--

данных.....	30
-------------	----

Меню Ручное управление....	29
----------------------------	----

меню Управление файлами.	35
--------------------------	----

После запуска.....	27
--------------------	----

Использование	
---------------	--

не по назначению.....	10
-----------------------	----

Использование надлежащим образом.....	10
---------------------------------------	----

### К

Кодовое число.....	25
--------------------	----

Конфигурация	
--------------	--

Программное обеспечение..	46
---------------------------	----

Конфигурировать	
-----------------	--

ScreenshotClient.....	74
-----------------------	----

Имя файла записи экрана....	74
-----------------------------	----

Место сохранения записи экрана.....	74
-------------------------------------	----

Язык интерфейса пользователя с записи экрана.....	75
---	----

### М

Меню	
------	--

Выключение.....	38
-----------------	----

Настройки.....	37
----------------	----

отработка программы.....	32
--------------------------	----

Программирование.....	33
-----------------------	----

Регистрация пользователя..	36
----------------------------	----

Режим ручного ввода	
---------------------	--

данных.....	30
-------------	----

Ручное управление.....	29
------------------------	----

Управление файлами.....	35
-------------------------	----

### Н

Нажатие.....	20
--------------	----

Настройки	
-----------	--

Меню.....	37
-----------	----

### О

Опции ПО	
----------	--

активация.....	47
----------------	----

Отработка программы	
---------------------	--

Меню.....	32
-----------	----

### П

Пароль.....	25
-------------	----

настройки по умолчанию.....	53
-----------------------------	----

Пользователь	
--------------	--

Выход из системы.....	25
-----------------------	----

пароль по умолчанию.....	25
--------------------------	----

Регистрация.....	25
------------------	----

Регистрация пользователя..	25
----------------------------	----

Пример	
--------	--

Деталь.....	52
-------------	----

отверстия на окружности, ряд из отверстий (выполнение программы).....	68
---	----

Отверстия на окружности, ряд из отверстий (программирование).....	63
---	----

Посадочное место (Режим ручного ввода).....	60
---	----

Прямоугольный карман (Ручной ввод данных).....	58
--	----

Сквозное отверстие (ручное управление).....	57
---	----

Точка привязки (ручное управление).....	56, 62
---	--------

Чертеж фланца.....	54
--------------------	----

Пример применения.....	52
------------------------	----

Программирование	
------------------	--

Меню.....	33
-----------	----

Пример.....	63
-------------	----

Программное обеспечение	
-------------------------	--

активация функций.....	47
------------------------	----

Данные конфигурации....	48, 49
-------------------------	--------

Завершить.....	25
----------------	----

запуск.....	24
-------------	----

Системные требования.....	14
---------------------------	----

Скачать установочный файл....	14
-------------------------------	----

Удаление.....	17
---------------	----

Установка.....	15
----------------	----

Прокрутка.....	21
----------------	----

Разметка текста.....	11
----------------------	----

Регистрация пользователя.....	25
-------------------------------	----

Меню.....	36
-----------	----

Режим ручного ввода	
---------------------	--

Пример.....	60
-------------	----

Режим ручного ввода данных	
----------------------------	--

Меню.....	30
-----------	----

Ручное управление.....	29
------------------------	----

Меню.....	29
-----------	----

Пример.....	56, 57, 62
-------------	------------

Ручной ввод данных	
--------------------	--

Пример.....	58
-------------	----

**C**

Сенсорный экран	
управление.....	20
Строка OEM.....	43
Строка состояния.....	40
инкремент.....	42
Подача.....	42
Элементы управления.....	41
строки OEM	
Элементы управления.....	44

**T**

Таблица инструментов	
создание.....	55
Точка привязки	
Измерение.....	43

**У**

Удержание.....	21
Управление	
жесты и движения мышью..	20
Общее управление.....	20
сенсорный экран и устройства	
ввода.....	20
Элементы управления.....	22
Управление файлами	
Меню.....	35
Установочный файл	
Скачать.....	14
Устройства ввода	
управление.....	20

**Ф**

Файл записи экрана	
Конфигурировать имя.....	74
Конфигурировать место	
сохранения.....	74

**Э**

Элемент управления	
Добавить.....	23
Элементы управления	
Выпадающее меню.....	23
Главное меню.....	27
Закрыть.....	23
Назад.....	23
Отмена.....	23
Переключатель.....	22
Подтвердить.....	23
Позиционный переключатель..	
22	
Строка OEM.....	44
строка состояния.....	41
Экранная клавиатура.....	22
экранные кнопки плюс/	
минус.....	22

**Я**

Язык	
Установить.....	26, 46

## 8 Указатель изображений

Рисунок 1:	<b>Мастер установки</b>	15
Рисунок 2:	Мастер установки с активированными опциями <b>Демоверсия программного обеспечения</b> и <b>Screenshot Utility</b>	16
Рисунок 3:	Меню <b>Регистрация пользователя</b>	24
Рисунок 4:	Интерфейс пользователя (в режиме ручного управления)	27
Рисунок 5:	Меню <b>Ручное управление</b>	29
Рисунок 6:	Меню <b>Режим ручного ввода данных</b>	30
Рисунок 7:	Диалоговое окно <b>Кадр MDI</b>	31
Рисунок 8:	Меню <b>Отработка программы</b>	32
Рисунок 9:	Меню <b>Программирование</b>	33
Рисунок 10:	Меню <b>Программирование</b> с открытым окном моделирования	34
Рисунок 11:	Меню <b>Управление файлами</b>	35
Рисунок 12:	Меню <b>Регистрация пользователя</b>	36
Рисунок 13:	Меню <b>Настройки</b>	37
Рисунок 14:	Меню <b>Настройки</b>	49
Рисунок 15:	Образцовая деталь	52
Рисунок 16:	Образцовая деталь – технический чертеж	54
Рисунок 17:	Образцовая деталь – Определить точку привязки D1	56
Рисунок 18:	Образцовая деталь – Изготовление сквозного отверстия	57
Рисунок 19:	Образцовая деталь – Изготовление прямоугольного кармана	58
Рисунок 20:	Образцовая деталь – изготовить посадочное место	60
Рисунок 21:	Образцовая деталь – Определить точку привязки D2	62
Рисунок 22:	Образцовая деталь – Программирование отверстий на окружности и ряда из отверстий	63
Рисунок 23:	Образцовая деталь – окно моделирования	67
Рисунок 24:	Образцовая деталь – Изготовление отверстий на окружности и ряда из отверстий	68
Рисунок 25:	Интерфейс пользователя с ScreenshotClient	72
Рисунок 26:	ScreenshotClient запущен (не связан)	73
Рисунок 27:	ScreenshotClient после успешной записи экрана	76

# HEIDENHAIN

---

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

---

**Technical support**  +49 8669 32-1000

**Measuring systems**  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

**NC support**  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming**  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming**  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

**APP programming**  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

---

[www.heidenhain.com](http://www.heidenhain.com)

