

Einstellungsmöglichkeiten von Bildschirminterface / adjustment possibilities from screen interface

Ältere Steuerungen und Bildschirme / Old controls and VDUs									
TNC- Übersicht / Overview of TNCs		BE- Übersicht / Overview of BEs		Anschlußkabel / Conn. cables	Adapterkabel / Adapter cables	Schalterstellung / Switch pos.	Bildschirm / VDU	Bemerkung / Note	
TNC	135	BE	110	X 1	526671-01	1	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
TNC	145	BE	110	X 1	526671-01	2	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
TNC	150	BE	110	X 1	526671-01	2	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
TNC	151	BE	211	X 1	526671-01	2	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
TNC	155	BE	411 / 412	X 2	526670-01	2	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
TNC	223	BE	311	X 1	526671-01	2	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
TNC	246	BE	212	X 3	526669-01	4	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
LE	306	BE/BF	212/110	X 3 + 6	526669-01 + 526674-01	4 / 1-12	mit/with BF 110	int. Spannung / int. voltage	
LE	335	BE/BF	212/110	X 3 + 6	526669-01 + 526674-01	4 / 1-12	mit/with BF 110	int. Spannung / int. voltage	
LE	351	BE	212	X 3	526669-01	3	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
LE	355	BE	412-B	X 3	526669-01	2	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	360	BE	212	X 3	526669-01	4	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
LE	360	BF	110	X 6	526674-01	1 - 12	mit/with BF 110	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	406	BC	110-B	X 4	526672-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	407	BC	110-B	X 4	526672-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	410	BC	110-B	X 4 + 5	526672-01 + 526673-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	415	BC	110-B	X 4	526672-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	425	BC	110-B	X 4	526672-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	426	BC	110-B	X 4 + 5	526672-01 + 526673-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	430	BC	110-B	X 4 + 5	526672-01 + 526673-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	2500	BF	110	X 3 + X 6	526669-01 + 526674-01	4 / 1-12	mit/with BF 110	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	370	BF	110	X 6	526674-01	1 - 12	mit/with BF 110	ext. Spannung / ext. voltage	
LE	310M	BF	110	keine Vorbereitung für Bildschirminterface / not prepared for VDU interface			mit/with BF 110	ext. Spannung / ext. voltage	
CNC	132	BE	132	X 3	526669-01	5	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
CNC	232	BE	132 B	X 3	526669-01	4	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
CNC	234	BE	212 / 512 / 132B	X 3	526669-01	4	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
CNC	234.00...	BF	110	X 3 + X 6	526669-01 + 526674-01	4 / 1-12	mit/with BF 110	ext. Spannung / ext. voltage	
CNC	234.003	BE	212	X 3	526669-01	4	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
CNC	332	BE	511-B	X 3	526669-01	2	BC 110BF	int. Spannung / int. voltage	
LE	422	BC	120	X 5	526673-01	2 + 4	BC 110BF	ext. Spannung / ext. voltage	
MC	422	BC	120	zur Zeit nicht möglich, erst nach Softwareänderung / Currently not possible; requires software update				ext. Spannung / ext. voltage	

X 1 = Kabel/cable 3, 526671-01
X 2 = Kabel/cable 2, 526670-01
X 3 = Kabel/cable 1, 526669-01

X 4 = Kabel/cable 4, 526672-01
X 5 = Kabel/cable 5, 526673-01
X 6 = Kabel/cable 6, 526674-01 (BF 110)

Einstellungsmöglichkeiten von Bildschirminterface / adjustment possibilities from screen interface

[illegible]

X 2 = Kabel/cable 2, 526670-01

X 3 = Kabel/cable 1, 526669-01

X 5 = Kabel/cable 5, 526673-01

X 6 = Kabel/cable 6, 526674-01 (BF 110)