



HEIDENHAIN

Austauschanleitung
Replacing Instructions

EXE 838

EXE 938

11/2012



Bitte folgende Schritte beachten:

1. Netzkabel entfernen.
2. Messgerätekabel markieren (1-2-3).



EXE 838

3. Messgerätekabel von der EXE 838 entfernen.
4. Ausgangskabel (Harting) entfernen.
5. Bei Bedarf eines zweiten TTL-Ausganges muss an die EXE 938 ein Anbaugehäuse (Harting, ID 284477-01) angebaut werden.



6. Messgerätekabel 1 an X1; 2 an X3; 3 an X2 der EXE 938 wieder anstecken.



EXE 938

7. Ausgangskabel wieder anstecken.

Please observe the steps below:

- 1. Remove the power cord.*
- 2. Label the encoder cables (1-2-3).*



EXE 838

- 3. Disconnect the encoder cables from EXE 838.*
- 4. Remove the output cable (Harting).*
- 5. If a second TTL output is required, an external mounting housing (Harting, ID 284477-01) must be mounted to EXE 938.*



- 6. Reconnect the encoder cables to EXE 938: 1 to X1; 2 to X3; 3 to X2.*



EXE 938

- 7. Reconnect the output cable.*

