



# HEIDENHAIN



ROx 4xx	
Id .Nr.	
S.Nr.	B10
5 V +5 % -2 %	
PTB 02 ATEX 1090 II2G/D EEx d IIC 120 °C	
IP 66	IP 67
0102	
-20 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +60 °C	
Temperaturbeständigkeit Kabel bis +80 °C	
Cable temperature stability up to +80 °C	
HEIDENHAIN	
D-8330 Traunreut · Germany	

**Montageanleitung**  
*Mounting Instructions*  
*Instructions de montage*  
*Istruzioni di montaggio*  
*Instrucciones de montaje*

**ROC 413** **EnDat**

**ROC 413** **SSI**

**ROQ 425** **EnDat**

**ROQ 425** **SSI**

II 2 G/D EEx d IIC 120 °C  
IP 66 T 120 °C




Maße in mm  
*Dimensions in mm*  
Cotes en mm  
*Dimensioni in mm*  
Dimensiones en mm


1.



2.



DIN EN 100 015 - 1  
CECC 00015 - 1





Anbau darf nur von befähigten Personen erfolgen.

*Installation only by authorized personnel.*

Le montage ne doit être réalisé que par un personnel qualifié.

*Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.*

El montaje debe ser realizado sólo por personas cualificadas.



Messgerät im Servicefall an HEIDENHAIN-Service, Traunreut, senden.

*If service is needed, send the encoder to HEIDENHAIN Service, Traunreut.*

En cas de panne, retourner le système de mesure au service après-vente HEIDENHAIN, Traunreut.

*Per interventi di manutenzione inviare il sistema di misura all'Assistenza HEIDENHAIN, Traunreut.*

En caso de averia enviar el aparato a la agencia de servicio HEIDENHAIN, Traunreut.




Wellendichtring nicht beschädigen bzw. nicht entfernen.

*Avoid damage to the shaft sealing ring and do not remove it.*

Ne pas endommager ni retirer la garniture d'étanchéité de l'arbre.

*Non danneggiare né rimuovere l'anello di tenuta per albero.*

No retirar ni dañar el retén del eje.




Kabel in Betrieb fest verlegen (Zugentlastung).

*Fix the cable permanently for operation (strain relief).*

En fonctionnement, fixer le câble (décharge de traction).

*Posare il cavo in modo fisso (fermacavo).*

Fijar el cable durante el funcionamiento (descarga de tracción).



# EG-Konformitätserklärung

**HEIDENHAIN**

DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  
Postfach 12 60 · D-83292 Traunreut  
• (0 86 69) 31-0 · FAX (0 86 69) 50 61

## Die Drehgeber der Baureihen

- ROD 4xx, ROC 4xx, ROQ 4xx, ERN 4xx, ECN 4xx, EQN 4xx

mit der Kennzeichnung **Ex II 2 G/D EEx d IIC 120 °C IP 66 T 120 °C** erfüllen die grundlegenden Vorschriften folgender EG Richtlinien:

**Richtlinie 94/9/EG** für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

## EMV-Richtlinie 89/336/EWG

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften der oben genannten Richtlinie wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 50014 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche  
Februar 2000

DIN EN 50018-2000 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche druckfeste  
Kapselung "d". (Bestätigt durch die EG-Baumusterprüfungsberechtigung PTB 02 ATEX 1090)  
Dezember 2001


DIN EN 50281-1-1:1998 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub  
Oktober 1999

DIN EN 55022 Einrichtungen der Informationstechnik – Funkstörereigenschaften – Grenzwerte und  
Mai 1999, Klasse B Messverfahren

DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnorm; Störfestigkeit  
Industriebereich  
März 2000

Traunreut, 16.09.2003

DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH



Dr. Sesselmann  
Geschäftsführer

Hilgarth  
Qualitäts

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine  
Beschaffenheitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

# EC Declaration of Conformity

**HEIDENHAIN**

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  
Postfach 12 60 · D-83292 Traunreut  
Fax (0 86 69) 31-0 · Fax (0 86 69) 50 61

## The Rotary Encoders of the Series

- ROD 4xx, ROC 4xx, ROQ 4xx, ERN 4xx, ECN 4xx, EQN 4xx

with the identification II 2 G/D EEx d IIC 120 °C IP 66 T 120 °C comply with the regulations of the following EC Directive:

**Directive 94/9/EC** concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

## EMC Directive 89/336/EWG

This product complies with these regulations by meeting the following standards:

DIN EN 50014	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres
February 2000	
DIN EN 50018-2000	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres flameproof enclosure "d" <i>(Confirmed by EC-Type Examination PTB 02 ATEX 1090)</i>
December 2001	
DIN EN 50281-1-1:1998	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
October 1999	
DIN EN 55022	Information technology equipment – Radio disturbance characteristics ~ Limits and methods of measurement
May 1999, Class B	
DIN EN 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards; immunity for industrial environment
March 2000	

Traunreut, 16.09.2003

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  
   
Dr. Sesselmann Hilgärt  
Managing director Director of quality

This declaration certifies that this product complies with the above guidelines. It is not, however, a guarantee of quality.  
Please comply with the safety instructions in the accompanying documentation.

# **CE Déclaration de conformité**

**HEIDENHAIN**

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  
Postfach 12 60 · D-83292 Traunreut  
Fax (0 86 69) 31-0 · Fax (0 86 69) 50 61

## **Les capteurs rotatifs de la série**

- ROD 4xx, ROC 4xx, ROQ 4xx, ERN 4xx, ECN 4xx, EQN 4xx

ayant la désignation II 2 G/D EEx d IIC 120 °C IP 66 T 120 °C sont conformes aux dispositions fondamentales des directives CE suivantes

**Directive 94/9/CE** pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives


## **Directive CEM 89/336/CEE**

La conformité aux dispositions de la directive ci-dessus est établie par le respect des normes suivantes:

DIN EN 50014	Matériel électrique pour atmosphères explosives
Février 2000	
DIN EN 50018-2000	Matériel électrique pour atmosphères explosives - Enveloppe antidéflagrante 'd' (Confirmé par attestation de contrôle CE d'exemplaire type PTB 02 ATEX 1090)
Décembre 2001	
DIN EN 50281-1-1:1998	Matériel électrique destiné à être utilisé en présence de poussières combustibles
Octobre 1999	
DIN EN 55022	Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations
Mai 1999, classe B	radioélectriques – Limites et méthodes de mesure.
DIN EN 61000-6-2	Compatibilité électromécanique (CEM) – Chap. 6-2: Norme générique; immunité
Mars 2000	pour les environnements industriels

Traunreut, 16.09.2003

DR. JOHANNES HEIDENHAIN G...  
  
Dr. Sesselmann  
Directeur

  
Hilgarth  
Responsable qualité

Cette déclaration atteste de la conformité aux normes citées mais ne constitue pas une garantie de nature intrinsèque. Les indications de sécurité contenues dans les documentations accompagnant la livraison du produit sont à prendre en considération.

# Dichiarazione di conformità CE

## HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  
Postfach 12 60 · D-83292 Traunreut  
☎ (0 86 69) 31-0 · ☎ (0 86 69) 50 61

### I trasduttori rotativi delle serie

- ROD 4xx, ROC 4xx, ROQ 4xx, ERN 4xx, ECN 4xx, EQN 4xx

con marcatura II 2 G/D EEx d IIC 120 °C IP 66 T 120 °C sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti direttive CE:

**Direttiva 94/9/CE** per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

### Direttiva EMC 89/336/CEE

La conformità ai requisiti delle direttive succitate è comprovata dal rispetto delle seguenti norme:

DIN EN 50014 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive.  
Febbraio 2000 Regole generali

DIN EN 50018-2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive.  
Dicembre 2001 Custodie a prova di esplosione "d"  
(Confermato dal certificato di omologazione CE PTB 02 ATEX 1090)


DIN EN 50281-1-1:1998 Costruzioni elettriche destinate all'uso in ambienti con presenza di polvere combustibile  
Ottobre 1999

DIN EN 55022 Apparecchi per la tecnologia dell'informazione – Caratteristiche di radiodisturbo –  
Maggio 1999, Classe B Limiti e metodi di misura

DIN EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-2: Norme generiche; immunità per  
Marzo 2000 gli ambienti industriali

Traunreut, 16.09.2003

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH



Dr. Sesselmann  
Amministratore

Hilgarth  
Responsabile qualità

La presente dichiarazione certifica che il prodotto è conforme alle direttive succitate, ma non prevede tuttavia alcuna garanzia di qualità. Attenersi alle norme di sicurezza riportate nella documentazione allegata al prodotto.

# Declaración de conformidad CE

## HEIDENHAIN

DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  
Postfach 12 60 · D-83292 Traunreut  
Fax (0 86 69) 31-0 · Fax (0 86 69) 50 61

### Los encoders incrementales de la gama

- ROD 4xx, ROC 4xx, ROQ 4xx, ERN 4xx, ECN 4xx, EQN 4xx

Caracterizados con II 2 G/D EEx d IIC 120 °C IP 66 T 120 °C cumplen las prescripciones de las siguientes Directivas CE:

**Directiva 94/9/CE** para aparatos y sistemas de protección destinados para su uso en ambientes potencialmente explosivos

### Directiva CEM 89/336/EWG

Este producto cumple con dichas prescripciones al estar dentro de las siguientes normas:

DIN EN 50014 Aparatos eléctricos para ambientes potencialmente explosivos  
Febrero 2000


DIN EN 50018-2000 Aparatos eléctricos para ambientes potencialmente explosivos encapsulamiento resistente a la presión "d"  
(Confirmado por certificado de prueba tipo CE PTB 02 ATEX 1090)

DIN EN 50281-1-1:1998 Medios de producción eléctricos para su utilización en ambientes con polvo inflamable  
Octubre 1999

DIN EN 55022 Equipos para la técnica de la información – Características de interferencias de radio – Límites y métodos de medición  
Mayo 1999, Clase B

DIN EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 6-2: Norma básica; Protección contra interferencias; Entorno industrial  
Marzo 2000

Traunreut, 16.09.2003

DR.JOHANNES HEIDENHAIN  
  
Dr. Sesselmann  
Director gerente  
  
Hilgarth  
Responsable de calidad

Esta declaración certifica el cumplimiento de las directivas citadas más arriba. No obstante, no se trata de un certificado de calidad. Ténganse en cuenta las instrucciones de seguridad de la documentación adjuntada con el aparato.

Falls die Kabeldurchführung einer möglichen äußeren Belastung ausgesetzt ist, ist die Schutzkappe ⑤ anzubringen.  
(Richtlinie 94/9/EG Anhang II 1.2.5).

If the cable exit is subject to possible load, mount the protective cover ⑤.  
(Directive 94/9/EG Annex II 1.2.5).


Si le passage du câble est exposé à une éventuelle charge externe, installer le capot de protection ⑤  
(directive 94/9/CE, annexe II 1.2.5).

Qualora il passacavo sia esposto ad una possibile sollecitazione esterna, è necessario applicare il cappuccio  
di protezione ⑤.

(Direttiva 94/9/EG allegato II 1.2.5).

En el caso de que la conducción del cable esté expuesta a una solicitud externa, deberá instalarse la tapa de  
protección ⑤.

(Directiva 94/9/UE Anexo 1.2.5).



⑤ = Schutzkappe im Lieferumfang enthalten

Protective cover included in delivery

Capot de protection compris dans la fourniture


Cappuccio di protezione incluso nello standard di fornitura

La tapa de protección figura entre los elementos suministrados

mm





Tolerancing ISO 8015  
ISO 2768 - m H



**(H1)** = Erdungsschraube  
*Grounding screw*  
*Vis de mise à la terre*  
*Vite di messa a terra*  
*Tornillo de toma de tierra*

**(H2)** = Kabel durch Zugentlastung sichern  
*Secure cable with strain relief*  
*Consolider le câble par décharge de traction*  
*Fissare il cavo con fermacavo*  
*Asegurar el cable mediante la descarga de tracción*






**(A)** = Lagerung  
*Bearing*  
*Roulement*  
*Cuscinetto*  
*Rodamiento*

**(B)** = Befestigungsgewinde  
*Threaded mounting hole*  
*Trou de fixation*  
*Fori filettati*  
*Rosca de sujeción*

**(M)** = Messpunkt Arbeitstemperatur am Geberflansch  
*Measuring point for operating temperature in encoder flange*  
*Point de mesure température de travail sur bride du capteur*  
*Punto di misura per temperatura di lavoro su flangia trasduttore*  
*Punto de medición de la temperatura de trabajo en la brida del encoder*



Tolerancing ISO 8015  
ISO 2768 - m H






**(H1)** = Erdungsschraube  
Grounding screw  
Vis de mise à la terre  
Vite di messa a terra  
Tornillo de toma de tierra

**(H2)** = Kabel durch Zugentlastung sichern  
Secure cable with strain relief  
Consolider le câble par décharge de traction  
Fissare il cavo con fermacavo  
Asegurar el cable mediante la descarga de tracción


**[A]** = Lagerung  
Bearing  
Roulement  
Cuscinetto  
Rodamiento

**(M)** = Messpunkt Arbeitstemperatur am Geberflansch  
Measuring point for operating temperature in encoder flange  
Point de mesure température de travail sur bride du capteur  
Punto di misura per temperatura di lavoro su flangia trasduttore  
Punto de medición de la temperatura de trabajo en la brida del encoder

**(B)** = Befestigungsgewinde  
Threaded mounting hole  
Trou de fixation  
Fori filettati  
Rosca de sujeción




**Id.-Nr. 201 437-01**



**K 17**  
Id.-Nr. 296 746-xx



Siehe Seite 14  
See page 14  
Voir page 14  
Vedi pagina 14  
Ver página 14



**K 17**  
**Id.-Nr. 296 746-xx**



Siehe Seite 14  
See page 14  
Voir page 14  
Vedi pagina 14  
Ver página 14




1. Auf korrekten Anbau und störungsfreien Betrieb achten.
2. Fremdkörper sind in ausreichendem Abstand zur Kupplung **K 17** zu halten.

1. Ensure that the unit is properly mounted and operates correctly.
2. Keep foreign elements at sufficient distance from the **K 17** coupling.




1. S'assurer que le montage est correct et le fonctionnement exempt de perturbations.
2. Maintenir tous corps étrangers à distance suffisante de l'accouplement **K 17**.

1. Verificare il corretto montaggio e il perfetto funzionamento.
2. I corpi estranei devono essere mantenuti a distanza sufficiente dal giunto **K 17**.

1. Tener en cuenta que exista un montaje correcto y un funcionamiento libre de interferencias.
2. Los cuerpos extraños deben mantenerse a una distancia suficiente del acoplamiento **K 17**.



**K 17**



$\overline{U_{aS}}$ : Störungssignal

$\overline{U_{aS}} = \text{High}$ : ✓

$\overline{U_{aS}} = \text{Low}$ : 



$\overline{U_{aS}} = \text{Low}^*$ , wenn Temperatur am Thermoschalter (im Geberflansch integriert) > **100° C** ( $\pm 5$  K),  
Ausgangssignale weiterhin verfügbar

- \* Das Rücksetzen des Störungssignales erfolgt erst nach Abkühlung des Drehgebers.



Temperatur am Thermoschalter von **110° C** ( $\pm 5$  K) führt zu einem Abschalten der Versorgungsspannung.  
Ein Betrieb mit Positionsrückmeldung ist dann nicht mehr möglich.

**U<sub>aS</sub>**: Fault detection signal

**U<sub>aS</sub>** = High: ✓

**U<sub>aS</sub>** = Low: !



**U<sub>aS</sub>** = Low\*, If the temperature at the thermal switch (integrated in the encoder flange) exceeds **100 °C** ( $\pm 5$  K), the output signals remain available.

\* The fault-detection signal is not reset until after the rotary encoder has cooled.



A temperature at the thermo switch of **110° C** ( $\pm 5$  K) switches off the supply voltage.  
Operation with position feedback is then no longer possible.

**U<sub>aS</sub>:** Signal de perturbation

**U<sub>aS</sub> = High:** ✓

**U<sub>aS</sub> = Low:** !



**U<sub>aS</sub> = Low\***, si température sur thermocommutateur (intégré dans la bride du capteur) > **100° C** ( $\pm 5$  K), signaux de sortie restent disponibles.

\* La réinitialisation du signal de perturbation ne s'effectue qu'après refroidissement du capteur rotatif.



Une température de **110° C** ( $\pm 5$  K) sur le thermocommutateur provoque une coupure de la tension d'alimentation. Un fonctionnement avec acquittement de position n'est alors plus possible.

**U<sub>aS</sub>**: Segnale di allarme

**U<sub>aS</sub>** = High: ✓

**U<sub>aS</sub>** = Low: !



**U<sub>aS</sub>** = Low\*, se la temperatura dell'interruttore (integrato nella flangia dell'encoder) >**100° C** ( $\pm 5$  K), i segnali in uscita sono ancora disponibili.

\* la cancellazione del segnale di allarme avviene dopo il raffreddamento dell'encoder.



Quando la temperatura sull'interruttore raggiunge **100 °C** ( $\pm 5$  K), la tensione di alimentazione si spegne.  
Non è più possibile il funzionamento con richiamo della posizione.

**U<sub>aS</sub>:** Señal de interferencia

**U<sub>aS</sub> = High:** ✓

**U<sub>aS</sub> = Low:** !



**U<sub>aS</sub> = Low\***, si la temperatura en el contacto térmico (integrado en la brida del encoder) > **100° C** ( $\pm 5$  K).  
Señales de salida siguen disponibles.


\* La cancelación de la señal de interferencia sólo sucede tras el enfriamiento del encoder.



Una temperatura de **110° C** ( $\pm 5$  K) en el contacto térmico ocasiona una desconexión de la tensión de alimentación. En este caso ya no es posible un funcionamiento con respuesta de la posición.



RS-485




- \*) Up** = 5 V +0.25 V / -0.10 V  
ROC 413: (max. 200 mA)  
ROQ 425: (max. 260 mA)



EN 50 178/4.98; 5.2.9.5  
IEC 364-4-41: 1992; 411(PELV/SELV)  
(siehe, see, voir, vedi, véase  
HEIDENHAIN D 231 929)

RS-485



**EnDat:**  $T = 0.5 \dots 10 \mu s$   
 $f = 2000 \dots 100 \text{ kHz}$

**SSI:**  $T = 0.9 \dots 11 \mu s$   
 $f = 1100 \dots 90 \text{ kHz}$

**\*)** Leistungsaufnahme (Mittelwert) auf 15 Watt begrenzen.

Die Spannungswerte am Messgerät sind über die Sensorleitungen zu überprüfen.

*Limit the power consumption (mean value) to 15 watts  
Test the voltage values at the encoder via the sensor lines.*

Limiter la consommation (valeur moyenne) à 15 W.


Contrôler avec les lignes de retour les valeurs de tension sur le système de mesure.

*Potenza limite assorbibile (valore medio) 15 Watt.*



*Controllo valori di tensione tramite linee per sensore.*

*Limitar el consumo de potencia a 15 vatios (valor medio).*

*Los valores de tensión se comprueban en el aparato de medición a través de las líneas de sensor.*



- RS-485
- DATA
- DATA
- A
- B



Empfohlene Eingangsschaltung der Folge-Elektronik

*Recommended input circuitry of subsequent electronics*

Circuit conseillé à l'entrée de l'électronique consécutive

*Circuito di ingresso consigliato dell'elettronica successiva*

Conexión de entrada recomendada de la electrónica subsiguiente




Für einen sicheren Betrieb muss das Störungssignal  $\overline{U_{aS}}$  in der Folgeelektronik ausgewertet werden.

*For reliable operation, the fault detection signal  $\overline{U_{aS}}$  must be evaluated in the subsequent electronics.*

Pour la sécurité du fonctionnement, le signal de perturbation  $\overline{U_{aS}}$  doit être exploité dans l'électronique consécutive.

*Per un perfetto funzionamento il segnale di guasto  $\overline{U_{aS}}$  deve essere analizzato nell'elettronica successiva.*

Para un funcionamiento seguro, la señal de interferencia  $\overline{U_{aS}}$  debe ser evaluada en la electrónica subsiguiente.



$IC_1$  = Differenzleitungsempfänger und -treiber  
*Differential line receiver and driver*  
 Récepteur et conducteur de ligne différentiel  
 Segnali differenziali di ingresso e deriva  
 Receptor y emisor de línea diferencial

z.B.  
 e.g.  
 ex.  
 ad es.  
 p.ej.

LTC 485  
 SP 485

$IC_2$  = Leitungsempfänger  
*Differential line receiver*  
 Récepteur de ligne  
 Segnale di ingresso  
 Receptor de línea

z.B.  
 e.g.  
 ex.  
 ad es.  
 p.ej.

AM 26 LS 32  
 MC 3486  
 SN 75 ALS 193

$$\begin{aligned} R_3 &= 100 \Omega \\ R_4 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_5 &= 4.7 \text{ k}\Omega \\ R_6 &= 1.8 \text{ k}\Omega \\ Z_0 &= 120 \Omega \end{aligned}$$

## SSI

Empfohlene Eingangsschaltung der Folge-Elektronik

*Recommended input circuitry of subsequent electronics*

Circuit conseillé à l'entrée de l'électronique consécutive

*Circuito di ingresso consigliato dell'elettronica successiva*

Conexión de entrada recomendada de la electrónica subsiguiente




Für einen sicheren Betrieb muss das Störungssignal  $\overline{U_{aS}}$  in der Folgeelektronik ausgewertet werden.

*For reliable operation, the fault detection signal  $\overline{U_{aS}}$  must be evaluated in the subsequent electronics.*

Pour la sécurité du fonctionnement, le signal de perturbation  $\overline{U_{aS}}$  doit être exploité dans l'électronique consécutive.

*Per un perfetto funzionamento il segnale di guasto  $\overline{U_{aS}}$  deve essere analizzato nell'elettronica successiva.*

Para un funcionamiento seguro, la señal de interferencia  $\overline{U_{aS}}$  debe ser evaluada en la electrónica subsiguiente.



IC<sub>1</sub> = Differenzleitungsempfänger und -treiber  
*Differential line receiver and driver*  
 Récepteur et conducteur de ligne différentiel  
 Segnali differenziali di ingresso e deriva  
 Receptor y emisor de línea diferencial

z.B.  
 e.g.  
 ex.  
 ad es.  
 p.ej.


LTC 485  
 SP 485

IC<sub>2</sub> = Leitungsempfänger  
*Differential line receiver*  
 Récepteur de ligne  
 Segnale di ingresso  
 Receptor de linea

z.B.  
 e.g.  
 ex.  
 ad es.  
 p.ej.

AM 26 LS 32  
 MC 3486  
 SN 75 ALS 193

$$\begin{aligned} R_3 &= 100 \Omega \\ R_4 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_5 &= 4.7 \text{ k}\Omega \\ R_6 &= 1.8 \text{ k}\Omega \\ Z_0 &= 120 \Omega \end{aligned}$$




$T \geq -40^\circ\text{C}$   
 $(-40^\circ\text{F})$

$\varnothing 6\text{ mm}$


$R_1 \geq 20\text{ mm}$

$\varnothing 8\text{ mm}$


$R_1 \geq 40\text{ mm}$







max. **10 N**



max. **20 N**





15	16	12	13	14	17	8	9
A		B		DATA	DATA	CLOCK	<u>CLOCK</u>
+	-	+	-				
grün/schwarz green/black vert/noir verde/nero verde/negro	gelb/schwarz yellow/black jaune/noir giallo/nero amarillo/negro	blau/schwarz blue/black bleu/noir azzurro/nero azul/negro	rot/schwarz red/black rouge/noir rosso/nero rojo/negro	grau gray gris grigio gris	rosa pink rose rosa rosa	violett violet violet viola violeta	gelb yellow jaune giallo amarillo

**1)** Außenschirm auf Gehäuse  
*External shield on housing*  
 Blindage externe sur boîtier  
*Schermo esterno sulla carcassa*  
 Blindaje externo a carcasa

**2)** Innenschirm  
*Internal shield*  
 Blindage interne  
*Schermo interno*  
 Blindaje interno

7	10	1	4	1)	2	3	5	6	11
5V UP	0V UN	5V sensor	0V sensor		/	Uas	/	/	2)
braun/grün brown/green brun/vert marrone/verde marrón/verde	weiß/grün white/green blanc/vert bianco/verde blanco/verde	blau blue bleu azzurro azul	weiß white blanc bianco blanco		schwarz black noir nero negro	rot red rouge rosso rojo	grün green vert verde verde	braun brown brun marrone marrón	

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

*The sensor line is connected internally with the power supply.*

La ligne de palpeur est reliée de manière interne à la ligne d'alimentation.

*La linea del sensore è collegata internamente con la linea di alimentazione.*

La línea de sensor está unida internamente con la línea de alimentación.

# HEIDENHAIN

---

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

 +49 (86 69) 31-0

 +49 (86 69) 50 61

e-mail: info@heidenhain.de

---

**Technical support**  +49 (86 69) 31-10 00

**Measuring systems**  +49 (86 69) 31-31 04

e-mail: service.ms-support@heidenhain.de

**TNC support**  +49 (86 69) 31-31 01

e-mail: service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming**  +49 (86 69) 31-31 03

e-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming**  +49 (86 69) 31-31 02

e-mail: service.plc@heidenhain.de

**Lathe controls**  +49/711952803-0

e-mail: service.hsf@heidenhain.de

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

Ve 00

507 105-91 · 5 · 10/2003 · F&W · Printed in Germany

Änderungen vorbehalten · *Subject to change without notice* · Sous réserve de modifications · *Con riserva di modifiche* · Sujeto a modificaciones

