

HEIDENHAIN



HEIDENHAIN Clone 1069766-01

Benutzerhandbuch

Version 5

Deutsch (de) 12/2020

Inhalt

1	Einl	Einleitung5				
	1.1	Bedeu	tung der verwendeten Symbole	5		
	1.2	Über HEIDENHAIN Clone				
	10	Lieferry		7		
	1.3	Lieferu	imiang			
	1.4	Über c	dieses Handbuch	7		
2	Sich	orhoite	hinwaisa	Q		
2		iements	IIII Weise			
	2.1	Übersi	icht	8		
2	Oui	eketart		10		
5	Qui	chotait				
	3.1	MC 42	20, MC 422B	10		
		3.1.1	Backup			
		3.1.2	Kestore			
	3.2	MC 3x	х, МС 422С, МС 422D, МС 6ххх, МС 7ххх, МС 8ххх	12		
		3.2.1	BIOS- und UEFI-Einstellungen je nach Steuerung vornehmen	12		
		3.2.2	BIOS-Einstellungen vornehmen	13		
		3.2.3	UEFI-Einstellungen vornehmen	14		
		3.2.4	Backup	15		
		3.2.5	Restore	15		
4	Sch	ritt-für-S	Schritt-Anleitung			
	4.1	MC 42	0, MC 422B	16		
		4.1.1	Backup			
		4.1.2	Restore	24		
	4.2	MC 3x	х, МС 422С, МС 422D, МС 6ххх, МС 7ххх, МС 8ххх			
		4.2.1	BIOS- und UEFI-Einstellungen je nach Steuerung vornehmen	31		
		4.2.2	BIOS-Einstellungen vornehmen	32		
		4.2.3	UEFI-Einstellungen vornehmen	35		
		4.2.4	Backup	36		
		4.2.5	Restore	40		
	4.3	Weiter	e Funktionen	43		
		4.3.1	Backup control with Auto-Filesystem-Repair			
		4.3.2	Restore only for NC SW 340xxx-xxx and CFR media	44		

4.3.3	HEIDENHAIN control with vertical screen	45
4.3.4	Backup HEIDENHAIN control IPC	46
4.3.5	Restore HEIDENHAIN control IPC	47
4.3.6	Backup standard PC	48
4.3.7	Restore standard PC	49
4.3.8	Clonezilla live	50

5	Verv	valtung der erstellten Backups5	2
	5.1	Unter Microsoft Windows5	2

1 Einleitung

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole

Sicherheitshinweise

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch und in der Dokumentation Ihres Maschinenherstellers!

Die Sicherheitshinweise sind wie folgt aufgebaut:

- Signalwort
- Art der Gefährdung
- Folge bei Nichtbeachtung
- Anleitung zum Vermeiden von Gefährdungen

HINWEIS

Überstrom

Geräteschaden

Originalsicherungen verwenden!

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie folgende Sicherheitshinweise:

HINWEIS

Hinweis signalisiert Gefährdungen für Gegenstände oder Daten. Wenn Sie die Anleitung zum Vermeiden der Gefährdung nicht befolgen, dann führt die Gefährdung **voraussichtlich zu einem Sachschaden**.

Informationshinweise

Beachten Sie die Informationshinweise in diesem Benutzerhandbuch für einen fehlerfreien und effizienten Einsatz Ihres HEIDENHAIN-Produkts. In diesem Benutzerhandbuch finden Sie folgende Informationshinweise:



Das Informationssymbol steht für einen **Tipp**. Ein Tipp gibt wichtige zusätzliche oder ergänzende Informationen.

Querverweise

Nutzen Sie die Querverweise in der Dokumentation für themenbezogene und inhaltsübergreifende Zusatzinformationen.

In dieser Dokumentation finden Sie folgende Querverweise:



Das Buchsymbol steht für einen **Querverweis** zu externen Dokumentationen, z. B. der Dokumentation Ihres Maschinenherstellers oder eines Drittanbieters.



Das Globussymbol steht für einen Querverweis auf eine Internetseite.

Querverweise innerhalb von Fließtexten sind mit **Weitere Informationen:** gekennzeichnet.

Querverweise innerhalb der Tabellen enthalten ausschließlich die Angaben der Seite.

1.2 Über HEIDENHAIN Clone

Mit **HEIDENHAIN Clone** können Sie eine Kopie des Datenträgers Ihrer HEIDENHAIN-Steuerung erstellen. Dies sind:

- HDR (Hard Disk Removable)
- CFR (Compact Flash Removable)
- SSDR (Solid State Disk Removable)

Diese Datenträger werden in folgenden HEIDENHAIN-Steuerungen eingesetzt:

- MC 3xx
- MC 420
- MC 422 B
- MC 422C
- MC 422 D
- MC 6xxx
- MC 7xxx
- MC 8xxx

i

HEIDENHAIN Clone ist sehr einfach zu bedienen. Nach Setzen der Boot-Optionen im BIOS können Sie direkt von der USB-Festplatte booten. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch ein dialogbasiertes Menü geführt.

Ab der MC 422C und allen neueren Steuerungen ist es möglich, direkt von der gelieferten USB-Festplatte auf der Steuerung zu booten. Bei MC 420 und MC 422B benötigen Sie dazu ein Notebook und den USB-HDR-Einschub ID 529306-01.

Durch eine Sicherung all Ihrer Daten verkürzen Sie Maschinenstillstandszeiten bei einem Ausfall des Datenträgers wesentlich. Darüber hinaus haben Sie immer eine aktuelle Datensicherung direkt bei der Maschine verfügbar.

Mit **HEIDENHAIN Clone** werden nicht nur die Systemdateien zum Starten einer Steuerung gesichert, sondern auch alle Anwender- und Herstellerdaten!

HEIDENHAIN Clone ist ein Produkt des HEIDENHAIN-Service in Traunreut/ Deutschland und basiert auf dem quelloffenen Clonezilla-Projekt.

HINWEIS

Secure Boot

Beschädigung des Dateisystems und Datenverlust

Die UEFI-Spezifikation Secure Boot wird von HEIDENHAIN CLONE nicht unterstützt.



Der Quellcode zu Clonzilla und weitere Informationen können eingesehen werden unter: www.clonezilla.org

1.3 Lieferumfang

HEIDENHAIN Clone kann über die ID 1069766-01 bei HEIDENHAIN bestellt werden. Als Datenträger dient ein 2,5 Zoll-USB-Laufwerk mit 1 TB Speichergröße.

Bei der MC 420 und der MC 422B benötigen Sie zusätzlich den Adapter USB-HDR ID 529306-01. Dieser Adapter muss separat bestellt werden. Alternativ können Sie auf dem freien Markt einen SATA/PATA/IDE-Laufwerk auf USB-Adapter erwerben und verwenden.

1.4 Über dieses Handbuch

Das Kapitel **Quickstart** beschreibt die Schritte für Backup und Restore in Kurzform und führt Sie dadurch schnellstmöglich zum Ziel.

Im Kapitel Schritt-für-Schritt sind alle Arbeitsschritte ausführlich beschrieben.

Auf der Backup-Partition von **HEIDENHAIN Clone** finden Sie diese Anleitung als PDF-Datei.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Übersicht

HEIDENHAIN Clone



Für die Verwendung der Software sind PC-Kenntnisse notwendig.

HINWEIS

Datenverlust!

Wenn Sie nach der Datensicherung mittels **HEIDENHAIN Clone** für ein späteres Wiederherstellen der Daten Speichermedien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden, kann dies zu einem Datenverlust führen.

> Speichermedien mit gleicher Kapazität verwenden



i

HEIDENHAIN übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit der Datensicherung und keine Haftung bei Datenverlust!

BIOS der HEIDENHAIN-Steuerungen

In den HEIDENHAIN-Steuerungen kommen verschiedene BIOS-Versionen zum Einsatz. Beachten Sie, dass die im Handbuch abgebildeten Bildschirminhalte von Ihrer tatsächlichen Bildschirmanzeige abweichen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an HEIDENHAIN.

BIOS-Einstellungen der HEIDENHAIN-Steuerungen

HINWEIS

Datenverlust!

Wenn Sie im BIOS falsche Einstellungen vornehmen, kann dies zu einem Fehlverhalten des Betriebssystems und zu einem Datenverlust führen.

Auf richtige BIOS-Einstellungen achten

Aus- bzw. Einbau der Speichermedien

HINWEIS

Datenverlust!

Wenn Sie den Aus- oder Einbau der Speichermedien bei laufender Maschine durchführen, kann dies zu einem Datenverlust führen.

- Maschine ausschalten
- Speichermedium aus- oder einbauen



i

i

Hinweise hierzu finden Sie im Servicehandbuch.

Ausfuhrgenehmigungspflicht

Beachten Sie, dass die Datensicherung (Clone) eines Speichermediums mit ausfuhrgenehmigungspflichtiger Software auch einer Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegt.

Speichermedien bei HEIDENHAIN-Steuerungen

Verwenden Sie nur originale Teile (HDR, CFR, SSDR) von HEIDENHAIN. Bei Verwendung von Fremdprodukten kann kein einwandfreier Betrieb garantiert werden.

Haftung



HEIDENHAIN übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare oder durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstandene Personen- und Sachschäden!

ESD-Schutz

ESD = Electrostatic Discharge = Elektrostatische Entladung

HINWEIS

Elektrostatische Entladung (ESD)!

Ein unsachgemäßer Umgang kann an Bauteilen oder Baugruppen zu einer Beschädigung durch ESD führen.

- Beim Austausch von HDR, SSDR und CFR die ESD-Schutzma
 ßnahmen beachten
- Anschlussstifte niemals ohne ordnungsgemäße Erdung berühren
- Bei der Handhabung die ordnungsgemäße Erdung des Arbeitsplatzes (z. B. Werkzeug, Werktisch, Verpackung) und der Person sicherstellen
- Regelmäßig das ESD-Schutzsystem überprüfen

3 Quickstart

A

3.1 MC 420, MC 422 B

Bei der MC 420 und der MC 422B benötigen Sie einen separaten PC und den USB-HDR-Adapter ID 529306-01. Alternativ kann auch ein universeller Festplattenadapter verwendet werden. Entfernen Sie alle nicht benötigten Geräte, die über USB an dem PC angeschlossen sind. Betreiben Sie nur die HEIDENHAIN Clone-Festplatte, eine externe Tastatur und die Festplatte der Steuerung über die USB-Schnittstellen Ihres PCs.

3.1.1 Backup

Schritt	Aktion	Info
1	 Hauptschalter der Maschine ausschalten Maschine gegen Wiedereinschalten sichern Spannungsfreiheit feststellen 	
2	 HDR aus der Steuerung (MC) ausbauen 	Siehe Schritt-für- Schritt-Anleitung oder Servicehandbuch
3	 HDR in den USB-HDR-Adapter (ID 529306-01) einbauen 	
4	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den PC anschließen Bootmenü beim Hochfahren aufrufen Von der HEIDENHAIN Clone-USB- Festplatte booten 	Die Taste zum Aufruf des Bootmenüs ist je nach PC-Hersteller unterschiedlich, z. B. F12, F8, Esc, Siehe Benutzerhandbuch Ihres PCs
5	Wenn der HEIDENHAIN Clone -Bildschirm erscheint	
6	Im Hauptmenü <heidenhain-clone backup=""> auswählen</heidenhain-clone>	
7	 Titel f ür das Backup eingeben 	
8	 Festplatte der Steuerung auswählen Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen 	"sda" ist in der Regel die interne Festplatte Ihres PCs. Wählen Sie "sda" also nicht aus! Die Festplatte der Steuerung ist z. B. "sdb 40GB" (je nachdem, wie viele Laufwerke Sie angeschlossen haben).



Siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung

3.1.2 Restore

Schritt	Aktion	Info	
1	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den PC anschließen Bootmenü beim Hochfahren aufrufen Von der HEIDENHAIN Clone USB 	Die Taste zum Aufruf des Bootmenüs ist je nach PC-Hersteller unterschiedlich, z. B. F12, F8, Esc,	
	Festplatte booten	Siehe Benutzerhandbuch Ihres PCs	
2	Wenn der HEIDENHAIN Clone -Bildschirm erscheint	Die Festplatte muss sich im USB-HDR- Adapter ID 529306-01 befinden.	
	 Festplatte der Steuerung anschließen 		
3	Im Hauptmenü <heidenhain-clone restore=""> auswählen</heidenhain-clone>		
4	 Erstelltes Backup auswählen 		
5	 Festplatte der Steuerung auswählen Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen 	"sda" ist in der Regel die interne Festplatte Ihres PCs. Wählen Sie "sda" also nicht aus! Die Festplatte der Steuerung ist z.B. "sdb 40GB" (je nachdem, wie viele Laufwerke	
	HINWEIS	Sie angeschlossen haben).	
	Datenverlust	Siehe Schritt-für-Schritt-	
	Wenn Sie hier das falsche Laufwerk auswählen, wird z. B. die Festplatte Ihres PCs überschrieben!	Anleitung	
	 Die richtige Festplatte wählen 		

i

3.2 MC 3xx, MC 422C, MC 422D, MC 6xxx, MC 7xxx, MC 8xxx

Generell sollten alle Eingaben über eine externe USB-Tastatur vorgenommen werden.

Entfernen Sie alle nicht benötigten Geräte, die über USB an der Steuerung angeschlossen sind. Betreiben Sie nur die HEIDENHAIN Clone-Festplatte und eine externe Tastatur über die USB-Schnittstellen direkt an der MC. Verwenden Sie nicht den USB-Anschluss an der Tastatureinheit.

3.2.1 BIOS- und UEFI-Einstellungen je nach Steuerung vornehmen

BIOS-Einstellungen vornehmen bei	UEFI-Einstellungen vornehmen bei
MC 422C	MC 128
MC 422D	MC 3xx
MC 61xx	MC 64xx
MC 62xx	MC 65xx
MC 63xx	MC 66xx
MC 71xx	MC 68xx
MC 72xx	MC 74xx
MC 73xx	MC 75xx
	MC 76xx
	MC 8410
	MC 85xxD

Die beschriebenen Einstellungen können auf weitere MCs zutreffen.

3.2.2 BIOS-Einstellungen vornehmen

Schritt	Akt	tion	Info
1	•	HEIDENHAIN Clone -USB-Festplatte an die Steuerung anschließen	
	▶ [Beim Hochfahren Taste DEL drücken	
	> [BIOS startet	
2	► ;	Menüpunkt Integrated Peripherals auswählen	Nur für MC 6xxx, MC 7xxx , falls der Eintrag vorhanden ist
	ا ▲ ة	Untermenü USB Device Setting auswählen	
	► [Eintrag USB Operation Mode auf Full/ Low Speed setzen	
3	▶ [Einstellungen speichern	Nur für MC 6xxx, MC 7xxx
	▶ 3	Steuerung neu starten	
	▶ [BIOS erneut aufrufen	
4	► ;;	Menüpunkt Advanced BIOS Features auswählen	
5	► [(Bei Menüpunkt Hard Disk Boot Priority den Eintrag USB-HDD0 an die erste Stelle setzen	Nur falls vorhanden
6	► [Bei Menüpunkt First Boot Device die HEIDENHAIN Clone -USB-Festplatte einstellen	Je nach BIOS-Version muss der Menüpunkt auf USB-FDD , USB-HDD , Removable , o. ä. gesetzt werden.
7	•	Menüpunkt Boot Other Device auf Enabled setzen	
8	▶ [Menü Standard CMOS Features aufrufen	Nur für MC 422C Single Prozessor
	► [5	Menüpunkt IDE Primary Master auf None setzen	
9	▶ [Einstellungen speichern	
	▶ 5	Steuerung neu starten	

3.2.3 UEFI-Einstellungen vornehmen

Schritt	Aktion Info	
1	 NOT-HALT-Taster an der Maschine drücken 	
2	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den USB-Anschluss direkt an der MC anschließen 	
3	 Steuerung einschalten Beim Hochfahren wiederholt Taste F2 drücken UEFI startet Wenn der UEFI-Bildschirm nicht erscheint: Steuerung herunterfahren Manage gewähltenden 	
4	 Mit Pfeiltasten das Menü Boot auswählen USB HDD: WD Elements per Pfeiltasten auswählen Mit den Tasten Shift und + die markierte Festplatte an die erste Stelle verschieben 	
	Main Advanced Security Boot Exit Boot Priority Order 1. USE HDD: UD Elements 1089 2. ATAPI CD: 3. ATA HDD0: SFSA0326Q1BJATD-C-DT-226-STD 4. 4. ATA HDD1: 5. ATA HDD2: 6. ATA HDD2: 6. ATA HDD3: 7. ATA HDD4: 8. ATA HDD5: 9. USB CD: 10. USB FDD: 11. Other HDD: 12. Internal Shell 13. PCI LAN: IBA GE Slot 000C8 v1395 F1 Help 14. Select Item */- Change Values	Item Specific Help Keys used to view or configure devices: 1 and 4 arrows Select a device. '+' and '-' move the device up or down. 'Shift + 1' enables or disables a device. 'Del' deletes an unprotected device. F9 Setup Defaults
5	 Esc Exit ↔ Select Menu Enter Select > Sub-Y Pfeiltaste drücken, um Exit auszuwählen Exit Saving Changes auswählen Taste Enter drücken Yes auswählen Taste Enter erneut drücken 	tenu F10 Save and Exit Bei der deutschen Tastaturbelegung befindet sich "Y" auf "Z".

- > Neustart der Steuerung wird durchgeführt
- > HEIDENHAIN Clone wird gestartet

3.2.4 Backup

Sobritt	Δ	ktion	Info
Scinit	A	KUON	
1		lm Hauptmenü <heidenhain-clone backup=""></heidenhain-clone> auswählen	
2		Titel für das Backup eingeben	
3		Festplatte der Steuerung auswählen	
	•	Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen	
4		Beim nächsten Start der Steuerung BIOS aufrufen	
		Menüpunkt Load Optimized Defaults aktivieren	

3.2.5 Restore

Schritt	Aktion	Info	
1	 Im Hauptmenü <heidenhain-clone restore<br="">auswählen</heidenhain-clone> 	>	
2	 Erstelltes Backup auswählen 		
3	▶ Festplatte der Steuerung auswähle	n	
	 Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen 		
4	 Beim nächsten Start der Steuerung aufrufen 	BIOS	
	Menüpunkt Load Optimized Defau aktivieren	ılts	

4 Schritt-für-Schritt-Anleitung

4.1 MC 420, MC 422 B

A

Bei der MC 420 und der MC 422B benötigen Sie einen separaten PC und den USB-HDR-Adapter ID 529306-01. Alternativ kann auch ein universeller Festplattenadapter verwendet werden.
Entfernen Sie alle nicht benötigten Geräte, die über USB an dem PC angeschlossen sind. Betreiben Sie nur die HEIDENHAIN Clone-Festplatte, eine externe Tastatur und die Festplatte der Steuerung über die USB-Schnittstellen Ihres PCs.

4.1.1 Backup

Schritt	Aktion		Info	
1	► Haup	tschalter der Maschine ausschalten		
	 Maso siche 	hine gegen Wiedereinschalten rn		
	 Span 	nungsfreiheit feststellen		
2	► HDR	aus der Steuerung (MC) ausbauen		Siehe Servicehandbuch





3	 HDR in den USB-HDR-Adapter (ID 529306-01) einbauen 	Adapter noch nicht am PC anschließen!
4	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den PC anschließen 	
	PC einschalten	
5	 Beim Einschalten wiederholt die Taste zum Aufruf des Bootmenüs drücken 	Die Taste zum Aufruf des Bootmenüs ist je nach PC-Hersteller unterschiedlich, z. B.
	> Das Bootmenü erscheint	F12, F8, Esc, …
	Wenn das Bootmenü nicht erscheint:	Cicho Poputzarhandhuch Ibraa
	PC neu starten	PCs
	 Vorgang wiederholen 	
6	 Im Bootmenü HEIDENHAIN Clone-USB- Festplatte auswählen 	Die HEIDENHAIN Clone -USB-Festplat- te wird je nach PC mit USB Device , USB
	 Taste Enter drücken 	Storage Device, Removable, o. ä. bezeich- net.











Schritt	Aktion	Info
24	Wenn der Text der folgenden Abbildur erscheint	ng
	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplat entfernen 	te
	Taste Enter drücken	
	> System halted erscheint	
	PC ausschalten	
	[ok] Unmounting local filesystems [ok] Stopping remaining crypto disk [ok] Stopping early crypto disks [] live-boot is resyncing snapsho Please remove the USB flash drive and	.done. sdone. done. ts and caching reboot files press ENTER to continue:

Ein Klon Ihrer Steuerungsfestplatte wurde auf der HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte erstellt.

- ► Festplatte der Steuerung aus dem USB-HDR-Adapter ID 529306-01 entfernen
- Festplatte wieder in der Steuerung montieren

Anschließend können Sie Ihre Steuerung wie gewohnt weiterverwenden.

4.1.2 Restore

Schritt	Α	ktion	Info	
1		Hauptschalter der Maschine ausschalten		
		Maschine gegen Wiedereinschalten sichern		
		Spannungsfreiheit feststellen		
2		HDR aus der Steuerung (MC) ausbauen		Siehe Servicehandbuch





3		HDR in den USB-HDR-Adapter (ID 529306-01) einbauen	Adapte	r noch nicht am PC anschließen!
4		HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den PC anschließen		
		PC einschalten		
5	•	Beim Einschalten wiederholt die Taste zum Aufruf des Bootmenüs drücken	Die Tas je nach	te zum Aufruf des Bootmenüs ist PC-Hersteller unterschiedlich, z. B.
	>	Das Bootmenü erscheint	F12, F8	3, Esc,
	W	/enn das Bootmenü nicht erscheint:		Sicho Poputzerbandhuch Ibrea
	►	PC neu starten		PCs
		Vorgang wiederholen		
6		Im Bootmenü HEIDENHAIN Clone -USB- Festplatte auswählen	Die HEI te wird	IDENHAIN Clone-USB-Festplat- je nach PC mit USB Device, USB
	•	Taste Enter drücken	Storage Elemen	e Device, Removable, UEFI: WD Its o. ä. bezeichnet.







Schritt	Aktion	Info
15	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte wieder an den PC anschließen 	
	PC einschalten	
16	 Beim Einschalten wiederholt die Taste zum Aufruf des Bootmenüs drücken Das Bootmenü erscheint 	Die Taste zum Aufruf des Bootmenüs ist je nach PC-Hersteller unterschiedlich, z. B. F12, F8, Esc,
	 Wenn das Bootmenu nicht erscheint: PC neu starten Vorgeng wiederhelen 	Siehe Benutzerhandbuch Ihres PCs
17	 Vorgang wiederholen Im Bootmenü HEIDENHAIN Clone-USB- Festplatte auswählen Taste Enter drücken 	L Die HEIDENHAIN Clone -USB-Festplat- te wird je nach PC mit USB Device , USB Storage Device , Removable , UEFI: WD Elements o. ä. bezeichnet.
18	 Wenn das Hauptmenü des Programms erscheint: USB-HDR-Adapter ID 529306-01 (mit Festplatte der Steuerung) an das Stromnetz sowie an den PC anschließen 	Die Festplatte muss sich im Adapter befin- den, bevor der Adapter angeschlossen wird.
	GNU GRUB version 1.99- <heidentain-clone backup=""> <heidentain-clone restore=""> Use the * and * keys to select which entry Press enter to boot the selected OS, 'e' to before booting or 'c' for a command-line. The highlighted entry will be executed automat HEIDENHAIN Clone</heidentain-clone></heidentain-clone>	is highlighted. Dedit the commands cically in 28s.
19	 Im Hauptmenü <heidenhain-clone restore=""> auswählen</heidenhain-clone> Taste Enter drücken Schritt 8 und 9 wiederholt ausführen 	Wird innerhalb der ersten 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die markierte Zeile automatisch ausgeführt.





Ihre Festplatte wurde wiederhergestellt und befindet sich auf dem Stand des Backups.

- ► Festplatte der Steuerung aus dem USB-HDR-Adapter ID 529306-01 entfernen
- Festplatte wieder in der Steuerung montieren

Anschließend können Sie Ihre Steuerung wie gewohnt weiterverwenden.

4.2 MC 3xx, MC 422C, MC 422D, MC 6xxx, MC 7xxx, MC 8xxx

i

Generell sollten alle Eingaben über eine externe USB-Tastatur vorgenommen werden.

Entfernen Sie alle nicht benötigten Geräte, die über USB an der Steuerung angeschlossen sind. Betreiben Sie nur die HEIDENHAIN Clone-Festplatte und eine externe Tastatur über die USB-Schnittstellen direkt an der MC. Verwenden Sie nicht den USB-Anschluss an der Tastatureinheit.

4.2.1 BIOS- und UEFI-Einstellungen je nach Steuerung vornehmen

BIOS-Einstellungen vornehmen bei	UEFI-Einstellungen vornehmen bei
MC 422C	MC 128
MC 422D	MC 3xx
MC 61xx	MC 64xx
MC 62xx	MC 65xx
MC 63xx	MC 66xx
MC 71xx	MC 68xx
MC 72xx	MC 74xx
MC 73xx	MC 75xx
	MC 76xx
	MC 8410
	MC 85xxD

Die beschriebenen Einstellungen können auf weitere MCs zutreffen.

4.2.2 BIOS-Einstellungen vornehmen

Aktion	Info	
 NOT-HALT-Taster an der Maschine drücken 		
 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den USB-Anschluss der Steuerung anschließen 	g	
 Steuerung einschalten 		
 Beim Hochfahren wiederholt Taste DEL drücken 		
> BIOS startet		
Wenn der BIOS-Bildschirm nicht erschei	nt:	
Steuerung heruntertahren		
Vorgang wiedernolen		
Menu Integrated Peripherals auswa	ahlen Nur fur MC 6xxx, MC /xxx, falls der Eintrag vorhanden ist	
auswählen		
Eintrag USB Operation Mode auf Ful Low Speed setzen	I/	
► Standard CMOS Features	▶ PC Health Status	
► Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
► Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults	
▶ Integrated Peripherals	Set Password	
▶ Power Management Setup	Save & Exit Setup	
▶ PnP/PCI Configurations	Exit Without Saving	
-	-	
 OnChip IDE Device Super10 Device Onboard Lan Boot ROM USB Device Setting 	[Press Enter] [Press Enter] [Enabled] [Press Enter]	
USB 1.0 Controller USB 2.0 Controller USB Operation Mode USB Keyboard Function USB Mouse Function USB Storage Function	[Enabled] [Enabled] [Full/Low Speed] [Enabled] [Enabled] [Enabled] e Boot Setting ===	
	Aktion NOT-HALT-Taster an der Maschine drücken HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den USB-Anschluss der Steuerung anschließen Steuerung einschalten Beim Hochfahren wiederholt Taste DEL drücken BIOS startet Wenn der BIOS-Bildschirm nicht erschei Steuerung herunterfahren Vorgang wiederholen Menü Integrated Peripherals auswä Untermenü USB Device Setting auswählen Eintrag USB Operation Mode auf Ful Low Speed setzen Standard CMOS Features Advanced Chipset Features Advanced Chipset Features Advanced Chipset Features Advanced Chipset Features Nener Managenent Setup PnP-PCI Configurations USB 1.6 Controller USB 1.6 Controller USB 0.6 Controller USB 1.6 Controller USB 1.6 Controller USB 1.6 Controller USB 0.6 Function USB 1.6 Controller USB 0.6 Function USB 1.6 Controller USB 0.6 Function USB Mouse Function USB Kouse Function USB Kouse Function USB Kouse Function USB Kouse Function USB Kouse Function	

Schritt	Aktion	Info
5	 Taste Esc drücken, um ins zurückzukehren Save & Exit Setup auswä Taste Enter drücken Mit "Y" bestätigen Taste Enter erneut drücken Load Fail-Safe Defaults Load Optinized Defaults Set Passuord Save & Exit Setup Exit Hithout Saving 	Hauptmenü Bei der deutschen Tastaturbelegung befindet sich "Y" auf "Z". hlen n
6	 Steuerung neu starten BIOS erneut aufrufen 	
7	 Mit den Pfeiltasten Advang Features auswählen Taste Enter drücken 	ced BIOS
	 Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Advanced Chipset Features Integrated Peripherals Power Management Setup PnP/PCI Configurations 	 PC Health Status Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Password Save & Exit Setup Exit Without Saving
8	 Menüpunkt Hard Disk Boo auswählen Taste Enter drücken 	ot Priority Nur, falls der Menüpunkt vorhanden ist
	 CPU Feature Hard Disk Boot Priority CPU L3 Cache Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device Boot Other Device 	IPress Enter] Item IPress Enter] Menu Level IEnabled] Select Hard IHard DiskJ Device Prior IDisabled] Henu Level

Schritt	Aktion	Info
9	 Menüpunkt USB-HDD0 markieren Taste + oder - so oft drücken, bis US HDD0 an erster Stelle steht Taste ESC drücken, um das Menü z verlassen 	Nur, falls Schritt 5 durchgeführt wurde SB- u
	Phoenix - AwardBIG Hard Disk 1 1. USB-HDD0 : HD Elements 1042 2. Bootable Add-in Cards 3. Ch2 M. : TOSHIBA MK1665GSX	DS CMOS Setup Utility Boot Priority Item H Menu Level
10	Menüpunkt First Boot Device auf I FDD oder USB-HDD oder Removabl setzen	USB- Die Auswahlmöglichkeiten sind je nach BIOS-Version unterschiedlich.
	 ▶ CPU Feature ▶ Hard Disk Boot Priority ▷ Hard Disk Boot Priority ▷ Urus Harning ▷ CPU L1 & L2 Cache ○ CPU L1 & L2 Cach	s Enter] s Enter] bled] led] bled] bled] bled] bled] bled] bled] bled] bled] bled]
11	Menüpunkt Boot Other Device auf Enabled setzen	
	 CPU Feature Hard Disk Boot Priority Virus Harning CPU L1 & L2 Cache Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device Chard Third Boot Device Boot Other Device Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek CDisal 	s Enter] s Enter] bled] led] led] Disk] bled] led] bled]
12	 Taste ESC drücken, um ins Hauptm zurückzukehren 	enü Nur für MC 422C Single-Prozessor
	Menüpunkt Standard CMOS Featur auswählen	res la construcción de l
	Im nächsten Menü IDE Primary Ma auf None setzen	ster

4.2.3 UEFI-Einstellungen vornehmen

Schritt	Aktion	Info				
1	 NOT-HALT-Taster an der Maschine drücken 					
2	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte an den USB-Anschluss direkt an der MC anschließen 					
3	 Steuerung einschalten 					
	 Beim Hochfahren wiederholt Taste F2 drücken 					
	> UEFI startet					
	Wenn der UEFI-Bildschirm nicht erscheint:					
	Steuerung heruntertahren					
	Vorgang wiederholen					
4	 Mit Pfeiltasten das Menü Boot auswählen USB HDD: WD Elements per Pfeiltasten auswählen 					
	Mit den Tasten Shift und + die markierte Festplatte an die erste Stelle verschieben					
	Phoenix SecureCore Tiano Setup					
	nain Havancea Security Boot Ly	Item Specific Help				
	Boot Priority Order 1. USB HDD: UD Elements 1008 2. ATAPI CD: 3. ATA HDD0: SFSA032GQ1BJATO-C-DT-226-STD 4. ATA HDD1: 5. ATA HDD2: 6. ATA HDD3: 7. ATA HDD4: 8. ATA HDD5: 9. USB CD: 10. USB FDD: 11. Other HDD: 12. Internal Shell 13. PCI LAN: IBA GE Slot 00C8 v1395	Keys used to view or configure devices: 1 and 4 arrows Select a device. '+' and '-' move the device up or down. 'Shift + 1' enables or disables a device. 'Del' deletes an unprotected device.				
	F1 Help 14 Select Item →/- Change Values Esc Exit ↔ Select Menu Enter Select ► Sub-	s F9 Setup Defaults Menu F10 Save and Exit				
5	 Pfeiltaste drücken, um Exit auszuwählen 	Bei der deutschen Tastaturbelegung				
	Exit Saving Changes auswählen	befindet sich "Y" aut "Z".				
	Taste Enter drücken					
	► Yes auswählen					
	Iaste Enter erneut drücken					

- > Neustart der Steuerung wird durchgeführt
- > HEIDENHAIN Clone wird gestartet

4.2.4 Backup

Schritt	Aktion	Info
1	Nachdem alle Schritte unter "BIOS- Einstellungen vornehmen" bzw. "UEFI- Einstellungen vornehmen " befolgt wurden, startet die Steuerung neu und das Hauptmenü von HEIDENHAIN Clone erscheint	
2	 Im Hauptmenü HEIDENHAIN-CLONE BACKUP> auswählen Taste Enter drücken 	Zusatz für MC 422C: Wenn auf dem Bildschirm Press Enter to see video modes available erscheint, dann drücken Sie die Leertaste.
		Wird innerhalb der ersten 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die markierte Zeile automatisch ausgeführt.

GNU GRUB version 1.99–27	
<heidenhain-clone backup=""> <heidenhain-clone restore=""></heidenhain-clone></heidenhain-clone>	
Use the ★ and ↓ keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command–line. The highlighted entry will be executed automatically in 28s.	
HEIDENHAIN Clone 5	(

Schritt	Aktion	Info		
3	Im Menü <backup heiden<br="">auswählen</backup>	IHAIN CONTROL>		
		GNU GRUB version 1.99–27		
	<pre><backup c<br="" heidenhain=""><backup c<br="" heidenhain=""><backup c<br="" heidenhain=""><backup pc="" standard=""></backup></backup></backup></backup></pre>	DNTROL> DNTROL with VERTICAL SCREEN> DNTROL IPC>		
	Use the ↑ and ↓ Press enter to b	xeys to select which entry is high oot the selected OS, 'e' to edit t	lighted. he commands	
	before booting o	r 'c' for a command–́line. ESC to r	eturn	
	HEIDEN	HAIN Clone 5		
Ļ	Im Menü BACKUP CONTRO	L auswählen		
		GNU GRUB version 1.99–27		
	BACKUP CONTROL BACKUP CONTROL with	Auto-Filesys. –Rep. –possible loss	of data!	
	Use the ↑ and ↓ Press enter to b before booting o	keys to select which entry is high pot the selected OS, 'e' to edit th p 'c' for a command-line. ESC to re	lighted. he commands eturn	
	HEIDEN	HAIN Clone 5	(The second seco	

Schritt	Aktion	Info					
5	 Titel f ür Backup eing 	eben					
	• Taste Enter drücken						
	Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) Mode: savedisk Input a name for the saved image to use 2020-10-13-13-img						
	<0k>	<cancel></cancel>					
6	 Festplatte der Steue Quelllaufwerk ausw Taste Enter drücken 	ung als Ihlen					
	Clonez Choose local disk as sou The disk name is the deu the 2nd disk is "hdb" or be shown when the select	11a - Opensource Clone System (OCS) Mode: savedisk ce. ce name in GNU/Linux. The first disk in the system is "sdb" Press space key to mark your selection. An a on is done: BOOJD-22MS_WDC_WDB00JD-22MSA1_WD-WMAM9DUM9813 <ok></ok>					
7	 "Y" eingeben Taste Enter drücken Der Klonvorgang stat 	Bei der deutschen Tastaturbelegung befindet sich "Y" auf "Z". tet					
	sdb6 (25G_vfat_TNC ************************************	In_USB20_DISK_DRIVE)_TUSB6250_USB20_ 2013-03-08-09-img". 2013 continue? ? (y/n) y_					
8	 Warten, bis der Klon abgeschlossen ist "0" eingeben 	/organg					
	 Taste Enter drücken auszuschalten 	um die Steuerung					
	Program terminated ?? "ocs-sr -q2 -c -j2 -z1 -i Mow you can choose to: (0) Poweroff (1) Reboot (2) Enter command line pro (3) Start over (image repo (4) Start over (keep image [2]	2000 -p true savedisk ask_user ask_user" is finished. apt sitory /home/partimag, if mounted, will be umounted) repository /home/partimag mounted)					

Schritt	Aktion	Info			
9	Wenn der Text der folgenden Abbildung erscheint				
	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte entfernen 				
	Taste Enter drücken				
	> System halted erscheint				
	 Steuerung ausschalten 				
	[ok] Unnounting local filesystemsdom [ok] Stopping remaining crypto disks [ok] Stopping early crypto disksdome [] live-boot is resyncing snapshots a Please remove the USB flash drive and pre	e. done. nd caching reboot files ss ENTER to continue:			

Ein Klon Ihrer Steuerungsfestplatte wurde auf der HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte erstellt.

 Vor dem nächsten Start der Steuerung, wie unter "BIOS-Einstellungen vornehmen" beschrieben, das BIOS aufrufen und Menüpunkt Load Optimized Defaults aktivieren

Anschließend können Sie Ihre Steuerung wie gewohnt weiterverwenden.

4.2.5 Restore

Schritt	Aktion	Info
	 Schritte wie unter "BIOS-Einstellungen vornehmen" bzw. "UEFI-Einstellungen vornehmen " beschrieben wiederholen 	
>	Im Hauptmenü <heidenhain-clone restore=""> auswählen</heidenhain-clone>	Wird innerhalb der ersten 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die markierte Zeile automatisch ausgeführt.
	Taste Enter drücken	
	GNU GRUB version 1.9	9-27
	<pre><heidenhain-clone backup=""> <heidenhain-clone restore=""> Use the ↑ and ↓ keys to select which entring </heidenhain-clone></heidenhain-clone></pre>	y is highlighted.
3	 Im Menü RESTORE HEIDENHAIN CONTROL> auswählen Taste Enter drücken 	atically in 28s.
	GNU GRUB version 1.9	9-27
	<pre> </pre>	EEN>
	Use the ≁ and ≁ keys to select which entr Press enter to boot the selected OS, 'e' before booting or 'c' for a command–line.	y is highlighted. to edit the commands ESC to return
	HEIDENHAIN Clor	



	Aktion	Info			
7	 Zwei Mal mit "Y" bestätigen Der Bestereursens wird gestertet 	Bei der deutschen Tastaturbelegung befindet sich "Y" auf "7"			
8	 Der Restorevorgang wird gestartet Warten, bis der Restorevorgang 				
-	abgeschlossen ist				
	"0" eingeben				
	 Taste Enter drücken, um die Steuerung auszuschalten 				
	 (2) Enter command line prompt (3) Start over (image repository /home/partimag, (4) Start over (keep image repository /home/part [2] Hier "0" eintippen 	if mounted, will be unounted) imag mounted)			
9	Wenn der Text der folgenden Abbildung erscheint				
	 HEIDENHAIN Clone-USB-Festplatte entfernen 				
	Taste Enter drücken				
	> System halted erscheint				

Ihre Festplatte wurde wiederhergestellt und befindet sich auf dem Stand des Backups.

 Vor dem nächsten Start der Steuerung, wie unter "BIOS-Einstellungen vornehmen" beschrieben, das BIOS aufrufen und den Menüpunkt Load Optimized Defaults aktivieren

Anschließend können Sie Ihre Steuerung wie gewohnt weiterverwenden.

4.3 Weitere Funktionen

4.3.1 Backup control with Auto-Filesystem-Repair

Falls es zu Problemen (z. B. Fehlermeldung: Partition has been mounted 28 times without being checked) bei der Erstellung eines Backup kommt oder der Verdacht einer defekten Steuerungsfestplatte besteht, verwenden Sie **BACKUP CONTROL with Auto-Filesys. -Rep. -possible loss of data!**. Mit dieser Funktion haben Sie zumindest eine geringe Chance, ein funktionsfähiges Backup zu erstellen, trotz beschädigter Daten bzw. beschädigter Hardware. Jedoch gibt es hier keinerlei Garantie auf Erfolg. Meist ist es bei einem wirklichen Hardwaredefekt der HDR zu spät!

			GNU	GRUB	versi	on 1.99–27			
BACKUP BACKUP	CONTROL CONTROL	with	Auto−Fi	lesys.	-Rep.	-possible	loss of	data!	
Use Pre be-	e the ↑ a ess ente fore boo	and ≁ r to b ting c	keys to oot the	selec selec or a c	t whic ted OS ommand	n entry is , 'e' to e -line. ESC	highlig dit the to retu	hted. commands rn	
HE	EID	EN	IHA		C	lone	5		

Für die Durchführung der Funktion BACKUP CONTORL with Auto-Filesys. -Rep. -possible loss of data! wählen Sie die Funktion aus und befolgen Sie die weiteren Schritte wie unter Backup beschrieben. A

4.3.2 Restore only for NC SW 340xxx-xxx and CFR media

Die Funktion **RESTORE HEIDENHAIN CONTROL only for NC SW 340xxx-xxx AND CFR Media** ist nur zu verwenden bei einer Steuerungssoftware NC SW 340xxx-xxx in Verbindung mit einer CFR-Karte.

GNU GRUB version 1.99–27			
<mark>ESTORE HEIDENHAIN CONTROL</mark> ESTORE HEIDENHAIN CONTROL only for NC SW 340xxx-xxx AND CFR Media			
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command–line. ESC to return			
HEIDENHAIN Clone 5	6		

Für die Durchführung der Funktion RESTORE HEIDENHAIN CONTROL only for NC SW 340xxx-xxx AND CFR Media wählen Sie die Funktion aus und befolgen Sie die weiteren Schritte wie unter Restore beschrieben.

4.3.3 HEIDENHAIN control with vertical screen

Bei Bildschirmen im Hochformat ist die Funktion
 <BACKUP HEIDENHAIN CONTROL with VERTICAL SCREEN> bzw.
 <RESTORE HEIDENHAIN CONTROL with VERTICAL SCREEN> zu wählen.

Betroffene Bildschirme:

- MC 8410 mit Multitouch-Bedienung
- Die Funktion kann auf weitere Bildschirme zutreffen

GNU GRUB version 1.99-27	GNU GRUB version 1.99–27
(BACKUP HEIDENHAIN CONTROL)	<pre>drestore HEIDENHAIN CONTROL (RESTORE HEIDENHAIN CONTROL (RESTORE HEIDENHAIN CONTROL IPC)</pre>
GRACKUP HEIDENHAIN CONTROL WITH VERTICAL SCREEN>	drestore HEIDENHAIN
GRACKUP HEIDENHAIN CONTROL IPC>	drestore HEIDENHAIN
GRACKUP STANDARD PC>	drestore STANDARD PC)
Use the * and + keys to select which entry is highlighted.	Use the * and * keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected DS, 'e' to edit the commands	Press enter to boot the selected GS, 'e' to edit the commands
before booting or c' for a command-line. ESS to return	before booting or 'c' for a command-line. ESC to return
HEIDENHAIN Clone 5	HEIDENHAIN Clone 5

- Für die Durchführung ist die Funktion
 <BACKUP HEIDENHAIN CONTROL with VERTICAL SCREEN> bzw.
 <RESTORE HEIDENHAIN CONTROL with VERTICAL SCREEN> zu wählen
- Taste **Enter** drücken

GNU GRUB version 1.99-27	GNU GRUB version 1.99-27
BACKUP CONTROL BACKUP CONTROL with Auto-Filesys. —Rep. —possible loss of data!	RESTORE HEIDENHAIN CONTROL
Use the * and * keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected 0S, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command-line. ESC to return	Use the * and * keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected 05, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command-line. ESC to return
HEIDENHAIN Clone 5	HEIDENHAIN Clone 5

- ► Für die Durchführung der Funktion **BACKUP CONTROL** wählen Sie die Funktion aus und befolgen Sie die weiteren Schritte wie unter "Backup" beschrieben
- Für die Durchführung der Funktion BACKUP CONTORL with Auto-Filesys. -Rep. -possible loss of data! wählen Sie die Funktion aus und befolgen Sie die weiteren Schritte wie unter "Backup control with Auto-Filesystem-Repair" beschrieben
- Für die Durchführung der Funktion RESTORE HEIDENHAIN CONTROL wählen Sie die Funktion aus und befolgen Sie die weiteren Schritte wie unter "Restore" beschrieben

4.3.4 Backup HEIDENHAIN control IPC

Für die Durchführung der Funktion <BACKUP HEIDENHAIN CONTROL IPC> wählen Sie die Funktion aus



- Taste Enter drücken
- > Folgende Option steht zur Verfügung:



4.3.5 Restore HEIDENHAIN control IPC

Für die Durchführung der Funktion <RESTORE HEIDNEHAIN CONTROL IPC> wählen Sie die Funktion aus



- Taste Enter drücken
- > Folgende Option steht zur Verfügung:



4.3.6 Backup standard PC

Für die Durchführung der Funktion <BACKUP STANDARD PC> wählen Sie die Funktion aus



- Taste Enter drücken
- > Folgende Optionen stehen zur Verfügung:



4.3.7 Restore standard PC

Für die Durchführung der Funktion <RESTORE STANDARD PC> wählen Sie die Funktion aus



- Taste Enter drücken
- > Folgende Optionen stehen zur Verfügung:



4.3.8 Clonezilla live

HINWEIS

Unsachgemäße Anwendung

Wenn die Funktion **Clonezilla live (not recommended)** ohne genaue Sachkenntnis verwendet wird, kann dies zu Datenverlust auf dem Datenträger der Steuerung, dem PC oder im Netzwerk führen.

- Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie über umfassende Linux- und IT-Kenntnisse verfügen
- Verwenden Sie diese Funktion nur zur möglichen Lösung von Problemund Sonderfällen

6

Die Funktion **Clonezilla live (not recommended)** ist für das Kopieren von Datenträgern aus HEIDENHAIN-Steuerungen nicht erforderlich. Es können alle Einstellungen und Änderungen in der Clonezilla-Software zur möglichen Lösung von Problem- und Sonderfällen vorgenommen werden. Die Funktion wird in diesem Handbuch nicht beschrieben.

GNU GRUB version 1.99-27

BACKUP for PCs BACKUP for older PCs Clonezilla live (not recommended)

> Use the ⁺ and ᢣ keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command–line. ESC to return



Clonezilla live (not recommended)

Clonezilla live (not recommended)	
Use the * and * keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the command: before booting or 'c' for a command–line. ESC to return	S

Clonezilla live (not recommended)

5 Verwaltung der erstellten Backups

5.1 Unter Microsoft Windows

Auf der Festplatte von **HEIDENHAIN Clone** können Sie mehrere Backups speichern.

Sie können zur Verwaltung Ihrer erstellten Backups **HEIDENHAIN Clone** unter Microsoft Windows anschließen. Nach dem Anstecken der Festplatte erscheinen im Dateisystem zwei zusätzliche Laufwerke.





Im Laufwerk "JH_CLONE" keine Änderungen vornehmen! Dort befindet sich die **HEIDENHAIN Clone**-Betriebssoftware.

Ihre Backups finden Sie im Laufwerk "Backups" im Unterverzeichnis "JH_Backup".



Pro Backup wird ein Verzeichnis mit einem frei gewählten Namen erstellt. Hier können Sie Ihre Backups löschen, kopieren oder z. B. auf einen anderen Dateiserver verschieben.

HEIDENHAIN

Technical support	FAX	+49 8669 32-1000
Measuring systems	6	+49 8669 31-3104
E-mail: service.ms-	supp	ort@heidenhain.de
NC support	6	+49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-s	suppo	ort@heidenhain.de
NC programming	6	+49 8669 31-3103
E-mail: service.nc-	ogm@	heidenhain.de
PLC programming	6	+49 8669 31-3102
E-mail: service.plc@	@heid	denhain.de
APP programming	6	+49 8669 31-3106
E-mail: service.app	@hei	denhain.de

www.heidenhain.de

##