

Warnhinweise · Warnings



Gefahr für interne Bauteile! Die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente (ESD) nach DIN EN 100 015 beachten. Als Transport-Verpackung nur antistatisches Material verwenden. Beim Einbau ausreichende Erdung des Arbeitsplatzes und der Person sicherstellen.


Danger to internal components! When handling components that can be damaged by electrostatic discharge (ESD), observe the safety recommendations in DIN EN 100 015. Use only antistatic packaging material. Be sure that the work station and the technician are properly grounded during installation.

Hinweis zur Inbetriebnahme · Information for initial operation

Für die Software-Installation und Inbetriebnahme auf der Steuerung lesen Sie bitte die technische Dokumentation "Technische Informationen Profibus (de)". Die für die Konfiguration auf der Steuerung notwendige HEIDENHAIN PC-Software "IOconfig" sowie die technische Dokumentation können Sie im User-Bereich der HEIDENHAIN-FileBase downloaden. Dokumentation und Software finden Sie im Verzeichnis "NC Profibus".

For the software installation and initial operation on the control, please read the "Profibus Technical Information (en)" documentation. The HEIDENHAIN PC software "IOconfig" necessary for the configuration on the control as well as the technical documentation can be downloaded from the User Area of the HEIDENHAIN FileBase. The documentation and software are in the "NC Profibus" directory.

Lieferumfang · Items supplied



HEIDENHAIN

Montageanleitung Mounting Instructions

Interfaceplatine PROFIBUS Interface board PROFIBUS

7/2011



Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer Fachkraft für Elektrik und Feinmechanik unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a specialist in electrical equipment and precision mechanics under compliance with local safety regulations.




DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Technical support, TNC support ☎ +49 8669 31-3101 · E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

365 984-92 · Ver01 · Printed in Germany · 7/2011 · H



Ein-Prozessor-Steuerung · Single-processor control



Zwei-Prozessor-Steuerung · Dual-processor control

